

準備編

※アップデートはフル充電の状態、または直接コンセントから充電しながら実施してください。
(フル充電でない場合、アップデートに失敗する可能性があります。)

充電



端末のフル充電の確認方法は端末裏のバーコード上部、製造番号 (SN) の下 4 ケタにより異なります。

- ・製造番号下 4 ケタ : 1503 以前
電池ランプが**赤色**から**緑色**に点灯
- ・製造番号下 4 ケタ : 1507 以降
電池ランプが**赤色**から消灯

各部の名称



ソフトウェアアップデートでは以下の3つのボタンを操作します。

- ① 電源ボタン
- ② 位置検索拒否ボタン
- ③ GPS ボタン

端末の持ち方



左図のように端末を持つと、ボタンを押しやすくなります。

写真のイメージは、

- ・右手の親指で ①電源ボタン
 - ・左手親指で ②位置検索拒否ボタン
 - ・左手人差し指で ③GPS ボタン
- を押しています。

実践編

手順 1 ボタンの押し方



③を押下中は、①と②を離さないこと

- ① 電源ボタン を押しながら、
- ② 位置検索拒否ボタン を押しながら、
- ③ GPS ボタン を押し、
そのまま 3～5 秒以上押し続けてください。

丸で囲まれた部分の LED が**緑色**に点滅します。
点滅したら、ボタンを離して下さい。

※5 秒以上ボタンを押し続けると端末が再起動する
可能性がございます。

手順 2 FOTA アップデート中の動作



LED ランプは以下 3 種類ございます。

- ① 電池
- ② GPS
- ③ ネットワーク

FOTA アップデートが始まり、①→②→③の順に左から LED ランプが**青色**で約 5 分間点滅します。

※青色に点灯しない場合は、ソフトウェアのアップデートではなく端末が再起動していますので、その場合はもう一度最初からやり直しをお願いします。

成功した場合



成功すると、①→②→③の順に LED ランプが**緑色**に点滅します。

※最初の点滅時にブザー音が鳴ります。
緑色の点滅は複数回行われます。

この後、自動で再起動し、ブザー音が鳴ったらソフトウェアアップデート完了です。

※アップデート完了後、位置検索が拒否設定にされていないか確認してください。

②**位置検索拒否ボタン**を押して、位置検索 LED ランプが**赤色**に点灯する場合は、拒否状態にあります。
②**位置検索拒否ボタン**を 10 秒以上長押しして解除してください。

失敗した場合



失敗した場合、①→②→③の順に LED ランプが**赤色**に点滅します。

以下の点にご注意の上、再度実行して下さい。

- ・充電状態をご確認ください。充電をしながらのアップデートをお勧めします。
- ・ボタンの押し方に誤り（押しが浅い等）がある可能性があるため、再度実施願います。
- ・既に最新版となっている可能性があるため、ソフトウェアのバージョンの確認をお願いいたします。