NTT コミュニケーションズ IC カードリーダライタ SCR331CL-NTTCom 地方自治体様向けファームウェア・ドライバソフト アップデート手順書 (ファームウェア : Ver. 1. 10) (ドライバ : Ver. 5. 14. 0. 3)

目次:

- 1. はじめに
- 2. ドライバソフトのインストール
- 3. バージョン確認方法

1. はじめに

■ はじめに(インストールを開始する前に必ずお読みください)

- (1) 本書は、NTTコミュニケーションズの SOR331CL-NTTCom を住民基本台帳ネットワークで住基 基本台帳カード、個人番号カードをご利用いただくために、設定が必要なファームウェア、 ドライバソフトのアップデート手順を説明するものです。
- (2) インストールを開始する前に起動中のプログラムはすべて終了してください。
- (3) インストールには、管理者権限が必要です。

2016. 01

 (4) USB 接続の IC カードリーダライタを接続する際には、本体背面にある USB ポートへの接続を 推奨します。
 (ディスプレイ横、本体前面、キーボード等にある USB ポートは構造上特殊なことが多いため、IC カードリーダライタの接続には適さず、インストールが正常に進まないことがあります)。不適切な USB ポートへ接続した場合の動作保証はいたしかねます。
 また、USB ハブは電源アダプタ付き(セルフパワー) HUB をご利用ください。

NTTコミュニケーションズは、ご利用者、または第三者が IC カードリーダライタの使用に関して被った損害に対し、一切の責任を負いません。

Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、ソフト、マニュアル等のパッケージ及び添付物に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



 ダウンロードしたファイル「FW_TOOL. ZIP」を解凍してできた、「FW_tool」フォルダを開くと下 図が表示されます。「install_tool. cmd」をダブルクリックしてください。



② 下図が表示されたら、[はい]ボタンを押してください。
 中止される場合は[いいえ]ボタンを押してください。



※[lはい]ボタン押下後、SCR331CL-NTTCom が確認できない場合、IC カードリーダライタが複数台 接続されている場合は下図が表示されます。SCR331CL-NTTCom のみ接続した状態で再度実行し てください



③ ファームウェアの更新を行います。下図が表示されたら、[OK]ボタンを押してください。



※ファームウェアの更新が必要ない場合は下図が表示されます。[OK]ボタンを押して、⑨に進ん でください。

SCR331CL-NTTCom更新ツール	×
SCR331CL-NTTComのファームウェア更新は不要です。 SCR331CL-NTTComのドライバインストーラーを起動します。	
ОК	R

④ 下図が表示されたら、 [はい(Y)] ボタンを押してください。



⑤ ファームウェアの更新が始まると下図が表示されます。 ファームウェアの更新が完了するまで、そのままの状態でお待ちください



⑥ 下図が表示されたら、ファームウェアのアップデートは完了です。[0K]ボタンを押してください。



⑦ ファームウェアの更新ツールの画面に戻ります。[Close]ボタンを押してください。



⑧ ドライバソフトのインストールを開始します。下図が表示されたら[OK]ボタンを押してください。



⑨ 下図が表示されたら、[はい(Y)] ボタンを押してください。



 ① 下図が表示されたら、[次(N)]ボタンを押してください。
 インストール状況により、画面中に表示が「インストールします」ではなく、「修復、および削除することができます」と表示されます。



 ① 本ソフトの使用許諾契約の確認画面が表示されます。内容をご確認の上、[使用許諾契約の条項 に同意します(A)]を選択し、[次へ(N)] ボタンを押してください。



※下図の画面が表示された場合は、[次へ]ボタンを押してください。[修復(P)]を選択し、[次へ] ボタンを押して⑬に進んでください。

🔡 NTTCom Sn	nartCard Reader for JPKI - InstallShield ウィザード 🗾 🔤
プログラムの保	守
プログラムを	修復、および削除します。
 修復(P) 	
1 ⁵	プログラム中のエラーを修復します。このオプションでは、失われたり 壊れたりしたファイル、ショートカット、およびレジストリ エントリを修正 することができます。
◎削除(<u>R</u>)	
8	ユンピュータから NTTCom SmartCard Reader for JPKI を削除しま す。
InstallShield	< 戻る(B) (次へ(N) > (キャンセル

- 12 下図が表示されたら、[このコンピュータを使用するすべてのユーザー(A)]を選択し、[次へ(N)] ボタンを押してください。
 - [ユーザ名(U)]、[所属(O)]欄の入力は任意です。(未設定でも進めます)

ユーザ名(<u>U</u>):	
所庸(U):	
[
ニのアブリケーションオ	ジャのコーザロマル アインストールルます:
このアラリケーションを	6次のユーザIされしてインストールします: ビュータを使用するすべてのユーザ(<u>A</u>)
このアガリケーションを ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ンオ ・ ・ ンオ ・ ・ ・ ンオ ・ ・ ・ ンオ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	8次のユーザIご対してインストールします: ビュータを使用するすべてのユーザ(<u>A</u>) dmin のみ(<u>M</u>)

(1) インストールを開始します。下図が表示されたら、[インストール(1)]ボタンを押してください。



インストールが完了すると下図が表示されます。[完了(F)]ボタンを押してください。
 ※ご利用の環境により、インストールが完了するまでに時間がかかる場合があります。

B NTTCom SmartCa	rd Reader for JPKI - InstallShield ウイザード 💌
	InstallShieldウィザードが完了しました。
1	Setupは NTTCom SmartCard Reader for JPKIのインストールを終 了しました。
	□ README ファイルの表示
	< 戻る回 売7日 キャンセル

「図が表示されたら、[はい(Y)]ボタンを押して、パソコンを再起動してください。
 以上でアップデート作業は終了です。



3. バージョン確認方法

※64bitOSは「C:¥Program Files (x86) ¥Identive¥Tools¥Install Test」フォルダになります。

ファームウェア、ドライバのバージョンは以下の手順で確認することができます。

 インストールテストツール (InstallTest. exe)を実行します。 プログラムは「C:¥Program Files¥Identive¥Tools¥Install Test」フォルダを参照してください。



② 下図が表示されたら、[はい(Y)]ボタンを押してください。



③ 下図が表示されたら、「SCR331CL-NTTCom」を選択し、[Test]ボタンを押してください。



④ ファームウェア、ドライバのバージョンが下図の様に表示されます。
 終了するには、[Close]]バおたんを押してください。

インストールチェックツール	×
Windows 7 Enterprise Version 6.1 Service Pack 1 (Build 7601)	
ドライバインストールチェック: SCL0102KSYS Version 5.140.3はインストールされています	
リーダチェック:	
テスト対象リーダ:SCR331CL-NTTCom 0	
ファームウェア: V1.10	
Driver : V5.14	
結果 : 以上の項目で問題は検出されませんでした	
この結果は次のファイルに格納されています:Ci¥Program Files¥Identive¥Tools	¥Install Test¥InstallTest.lor
•	Þ
Installation Test	<u>C</u> lose

	お問合せ先	
NTT ⊐ 3	ミュニケーションズ	
サポート	センタ	
http://ww 上記サイ	w.ntt.com/jpki トを確認の上、e-Mail でお問い合わせください。	
受付時間	10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く	