

目次:

1. はじめに

- 2. ドライバソフトのインストール
- 3. IC カードリーダーの状態確認
- 4. ドライバソフトのアンインストール
- 5. (参考)ドライバソフトの手動インストール方法

【住民基本台帳カードをご利用の方へ】 MacOS X v10.7 以降の MacOS で、住民基本台帳カードに格納された電子証明書を 読み取るためには、公的個人認証利用者クライアントソフトの他に、OS に追加のモ ジュールが必要です。 詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(http://www.jpki.go.jp/)、および公的個 人認証サービス利用者クライアントソフト Ver2.6 インストール手順書をご参照くだ

さい。

対応 OS: MacOS X v 10.10/ 10.11 / macOS 10.12

対応 IC カードリーダライタ / ドライバソフトのバージョン: ACR39-NTTCom / Ver.1.1.1 ACR1251CL-NTTCom / Ver.1.1.1 ACR1251DI-NTTCom / Ver.1.1.1

1. はじめに

- はじめに(インストールを開始する前に必ずお読みください)
- ③ 本書では、NTT コミュニケーションズの USB タイプ IC カードリーダー (ACR39-NTTCom、 ACR1251CL-NTTCom、ACR1251DI-NTTCom) をご使用になる場合のインストール手順を記述して います。
- ④ インストールを開始する前に起動中のプログラムはすべて終了してください。
- ⑤ IC カードリーダーは予め接続するのではなく、パソコンへの接続は本書、及び、取扱説明書 に従ってください。ドライバソフトをインストールする前に IC カードリーダーをパソコンに 接続しないでください。
- ⑥ IC カードリーダーは、本体の USB ポートへ接続してください。キーボードの USB ポートでは 正常に動作しない場合があります。
 USB ハブを使用する場合は電源付き USB ハブをご利用ください。

NTT コミュニケーションズは、ご利用者、または第三者が IC カードリーダライタの使用に関し被った 損害に対し、一切の責任を負いません。

Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。

PowerPC は IBM Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。

Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の 商標または登録商標です。

Apple、Mac、Mac OSは、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。 その他、ソフト、マニュアル等のパッケージ及び添付物に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

2. ドライバソフトのインストール

※10 カードリーダーのパソコンへの接続は、予め接続するのではなく、インストール画面の指示に 従ってください。

 ダウンロードしたファイル「AcrMacDriver111. dmg」をダブルクリックすると下図が表示されます。 [NTTCom SmartCard Reader Driver.pkg]をダブルクリックしてください。



	0	"NTTCom Smart Card Reader Driver.pkg"は、Mac App Store からダウンロー ドされたものでないため開けません。	
		"セキュリティ"環境設定でインストールが許可されているの は、Mac App Store からのアプリケーションのみです。	
		"NTTCom Smart Card Reader Driver.pkg"はディスクイメ ージ"AcrMacDriver111.dmg"内にあります。 このディスク イメージは"Safar)"により 2016年3月18日にダウンロードさ れました。	
	?	ОК	
「システム環 「NTTCom Sma ン <u>を押してく</u> 」	<mark>境設定」の</mark> Driver.F ださい。	「セキュリティとプライバシー」を開き、 「kg」と表示されていることを確認し、「このまま開く	く」 オ
「システム環 「NTTCom Sma ンを押してく」 ダウンI	意設定」の Driver.F ださい。 コ−ドしたアフ	「セキュリティとプライバシー」を開き、 ¹ kg」と表示されていることを確認し、「このまま開く ブリケーションの実行許可:	く」 オ
「システム環 「NTTCom Sma ンを押してく」 ダウンI	<mark>意設定」の</mark> …Driver.F <u>ださい。</u> コードしたアフ Mac App St	「セキュリティとプライバシー」を開き、 ^P kg」と表示されていることを確認し、「このまま開ィ プリケーションの実行許可: tore からのアプリケーションのみを許可	ن ا (
「システム環 「NTTCom Sma ン <u>を押してく」</u> ダウンロ	<mark>意設定」の</mark> Driver.F <u>ださい。</u> コードしたアご Mac App St Mac App St	「セキュリティとプライバシー」を開き、 Pkg」と表示されていることを確認し、「このまま開く プリケーションの実行許可: tore からのアプリケーションのみを許可 tore と確認済みの開発元からのアプリケーションを許可	ر] ۲
「システム環 「NTTCom Sma. ンを押してく」 ダウンロ	<mark>意設定」の</mark> Driver.F ださい。 コードしたアフ Mac App St Mac App St すべてのアフ	「セキュリティとプライバシー」を開き、 やg」と表示されていることを確認し、「このまま開く プリケーションの実行許可: tore からのアプリケーションのみを許可 tore と確認済みの開発元からのアプリケーションを許可 パリケーションを許可	< <u>।</u> न

下図が表示されたら、[続ける]ボタンを押してください。

NTT Communication:	ようこそ NTTCom Smart Card Reader Driver インストーラヘ
 ● はじめに ● 大切な情報 ● 使用許諾契約 ● インストール先 	このソフトウェアをインストールするために必要な手順が表示さ れます。
 インストールの種類 インストール 概要 	
Powered by	
acs	戻る 続ける

④ 下図が表示されたら、[続ける]ボタンを押してください。



③ 下図が表示されたら、[続ける]ボタンを押してください。



⑤ 下図が表示されたら、[同意する]ボタンを押してください。



⑥ 下図が表示されたら、[インストール]ボタンを押してください。



⑦ 下図が表示されたら、[インストールを続ける]ボタンを押してください。



⑧ 下図が表示されたら、管理者権限を持つユーザーの名前とパスワードを入力して、[ソフトウェアをインストール]ボタンを押してください。



⑨ 下図が表示されたら、インストールは完了です。[再起動]ボタンを押してパソコンを再起動してください。再起動後、ICカードリーダライタを接続してください。



以上でドライバソフトのインストールは完了です。

公的個人認証サービス利用者クライアントソフトでご利用いただく場合は、別途、公的 個人認証サービス利用者クライアントソフトをインストールしてください。

MacOS X v10.7 以降の MacOS で、住民基本台帳カードに格納された電子証明書を読み 取るためには、公的個人認証利用者クライアントソフトの他に、OS に追加のモジュー ルが必要です。

詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(http://www.jpki.go.jp/)、および公的個人認証サービス利用者クライアントソフト Ver3.0 インストール手順書をご参照ください。

3. IC カードリーダーの状態確認

IC カードリーダーの状態は、IC カードリーダーのランプの点灯状況で確認します。

[ACR39-NTTCom]

ランプの状態	意味					
点滅 (緑)	ICカードリーダライタに電源が入っている状態/ICカードが待機中の状態					
点灯(緑)	ICカードを認識し、通信可能な状態/ICカードと通信終了後点滅に戻る					
高速点滅(緑)	IC カードと通信中の状態					
消灯	故障/ドライバがインストールされていない等異常な状態					
[ACR1251CL-NTTCom]						
ランプの状態						
点滅(緑)	IC カードリーダライタに電源が入っている状態					
点灯(緑)	IC カードを認識し、通信可能な状態					
高速点滅(緑)	IC カードと通信中の状態					
点灯(赤/緑)	IC カードリーダライタがパソコンに接続した時に一瞬表示					
消灯	故障/ドライバがインストールされていない等異常な状態					
[ACR1251DI-NTTCom]						
ランプの状態	意味					
点滅(赤/緑)	IC カードリーダライタに電源が入っている状態					
点灯(赤)	非接触 IC カードを認識し、通信可能な状態					
高速点滅(赤)	非接触 IC カードと通信中の状態					
点灯(赤)	非接触 IC カードを認識し、通信可能な状態					
高速点滅(赤)	非接触 IC カードと通信中の状態					
点灯(赤/緑)	IC カードリーダライタがパソコンに接続した時に一瞬表示					
消灯	故障/ドライバがインストールされていない等異常な状態					

ICカードリーダーが正常に動作しない場合は、以下の確認と操作をしてください。

(1) ランプが点灯しない場合

- ・パソコンのUSBポートに正常に接続されているか確認する。
- ・他のUSBポートに接続する。

キーボードの USB ポートではなく、パソコン本体の USB ポートに接続する。

(2) IC カードを挿入しても、ランプが点滅しない

・ICカードリーダーを一旦取り外し、ドライバソフトを再度インストールする。

4. ドライバソフトのアンインストール

ICカードリーダーのドライバソフトのアンインストールは以下の手順で行ってください。

ダウンロードしたファイル「AcrMacDriver111.dmg」をダブルクリックすると下図が表示されます。[Uninstaller.pkg]をダブルクリックしてください。



② 下図が表示されたら、[OK]ボタンを押してください。



③ 下図が表示されたら、管理者権限を持つユーザーの名前とパスワードを入力して、[0K]ボタンを 押してください。



④ 下図が表示されたら、管理者権限を持つユーザーの名前とパスワードを入力して、[0K]ボタンを 押してください

THE REAL PROPERTY AND A DECIMAL PROPERTY AND			
ニニ ユーザ	名:		
バスワー	: 4		

⑤ 下図が表示されたら、アンインストールは完了です。[再起動]ボタンを押してくださいパソコン を再起動してください。



お問合せ先
NTT コミュニケーションズ
http://www.int.com/jpki 上記サイトを確認の上、e-Mail でお問い合わせください。
受付時間 10 : 00~17 : 00 土・日・祝日・年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く