

本マニュアルは uTrust4701F の制御プログラム (ファームウェア) の更新方法を説明する ものです。

※ファームウェアの更新は、ドライバソフトのインストール後に行ってください。 ※標準製品のファームウェアに書き換える場合も手順は同様です。

1. ファームウェアのバージョン、更新内容

バージョン	1. 20
更新内容	通信エラー時の再処理を追加しました。
制限事項	特に無し。

2. ファームウェアのアップデート手順

【ご注意】ファームウェアのアップデートはWindows 8.1 / 10 / 11 のパソコンで可能です。macOS には対応していません。

- ① ドライバソフトを事前にダウンロード、インストールして、uTrust4701F をパソコンに接続して ください。
 - (ア) ダウンロードしたファイル「uTrust4701_FW_V1.20.ZIP」を解凍してできた、 「uTrust4701_FW_V1.20」のフォルダ内の 「FWUpdate_uTrust4701F_V1_20_Build1_66_SingleSlot_EofSof_11.exe」をダブルクリッ クしてください。



② 下図が表示されたら、 [はい] ボタンを押してください。



④ 下図が表示されたら、「Update firmware」ボタンを押してください。



⑤ 下図が更新の画面です。完了画面(⑥)表示までそのままお待ちください。

Trust Firmw	are Update Tool V1.0.8	×
e	This program updates the firmware of uTrust4701F SingleSlot Reader devices to version 1.20 (more information)	IDENTIV
Identive 0	LOUD 4701 F Contact Reader 0	
The de	vice is being updated.	
Donot		
Chow u	Trust4701E SingleSlot Deader devices only	
Caution: D	on't update the firmware of any device unless you are having iss	ues!
eutsch	?? 2102 - 2019 Identiv	V1.0.8

⑥ ファームウェアの更新が完了すると下図が表示されます。[OK]ボタンを押してください。



⑦ 更新ツールに戻ったら、[×]ボタンで終了してください。



お問合せ先

NTT コミュニケーションズ

サポートセンタ

http://www.ntt.com/jpki 上記サイトを確認の上、e-Mail でお問い合わせください。

受付時間 10:00~17:00

土・日・祝日・年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く