# Arcstar SmartPBX IP Phone故障マニュアル (KX-HDV130N/KX-HDV230N/)

Ver 2.4 NTTコミュニケーションズ株式会社

## 故障端末連絡編

<u>■故障修理フロー</u>



#### 故障端末連絡編

#### ■機器故障のご相談窓口

宛先:パナソニックコネクト株式会社 システムご相談センター E-mail: <u>sip\_toiawase@ml.jp.panasonic.com</u> TEL:03-6634-1766(2025年3月末にて電話での受付を終了予定)

#### ■故障修理の手順

 ・ 単社公式IIPの法人のお客さま>サービス>音声・ビデオ・電話>Arcstar Smart PBX
 >マニュアル(http://www.ntt.com/business/services/voice-video/voip/smartpbx/manual.html)より『故障修理連絡票』をダウンロード

②必要事項および問診票を記入の上、上記窓口へ連絡

③パナソニックコネクト株式会社 より、瑕疵担保期間を確認の上、「端末買換え」か「無償修理」の回答。 「無償修理」の場合は機器送付先を案内。

>端末買換えの場合

④-1:Smart PBXオフィス構築セット申込書にて予備機を購入 その他の購入方法については営業担当者へお問合わせください

>無償修理の場合

④ **故障端末に故障修理連絡票・問診票を同梱の上**、案内された宛先へ送付

### WEB設定機能編

<u>修理された端末が返却されたら、以下の手順を実施してください。</u> <u>1. ブラウザの起動</u>

ブラウザを起動します。

ブラウザよりArcstar Smart PBX WEB設定変更サイトのログイン画面を表示します。 <u>※本マニュアルの設定はユーザ管理者のみ可能です。</u>

「NTTコミュニケーションズ ビジネスポータル (<u>http://www.ntt.com/b-portal/</u>)」にログインしていただき、 [**ボイス**] から [Arcstar Smarr PBX] を選択いただきます。

[管理] → [設定変更] で表示されるログイン画面からログインしてください。

#### <u>2. ログイン</u>

弊社よりお送りする「ご利用内容のご案内」に記載された [ログインID]、 [パスワード] を入力します。

[ログイン] ボタンをクリックします。



<u>3. 内線設定</u>

#### 「**内線設定」**をクリックします。



2 端末自動設定をする内線番号を選択します

3 「変更」をクリックします。

	アカウント種別ユーザ管理者	内線	設定													
ます。	ログインID usadmin1	内線情報の一覧を表示します。														
<b>6</b> 7 °	ログアウト		検	条件入	ħ											
	トップ	内線番号 表示代数														
	初期設定							拠点番号 端末番号			IT 2X					
	内線設定									10件	•					
	着信グループ設定								検索							
	外線着信設定	24	い件が言	241.丰1	đ											
	外線発信設定	1/	25ペー	5 <												
	発信規制先設定	Ĺ	内線番号						拠点番			1	~	IP P		
	通話ログ	ji	¥			パスワー	端主種別	提供	号チャ	一週二番号 複数台利	外線発信	不在時	""""	hon o¥	<sup>  病木</sup>   自動	「端未MA」 Cアドレ
	トラフィックレポート	1	尺拠の	気 端末	1-910	۴	3四21~7重701	形態	がし追加数	用	117 117	型JYF (7)	規制	付先	設定	2
	PBX設定情報確認		_						0	•		***** /	~	住所	•	•
	アカウント管理		23	4 987	abcd123	123456X	ソフトフ	アプ	_	_	0505555	転达/ 留守番	未	_	off	
	<ul> <li>&gt;&gt; 登録</li> <li>&gt;&gt; ステータス参照</li> </ul>		3	3	4	×	オン	供			6666	電話設定	定			
			23	4 987	abod122	1224567		1.5.				~	未			
		0	50	0 600 4	4	X	VoIP-GW	タル	10	1 台目	-	未設定	設定	-	off	-
			23	4 987	-h-drag	1004500								東京		BB22B
		0	50	600	abcd123	123456X X	IP Phone	タル	-	-	-	未設定	設定	都千	on	B22BB
			23	4 987										τι		22
		0	50	600	abcd123 4	123456X X	スマート	-	-	-	-	未設定	設定	-	off	-
			23	6 1 087				7					ŧ			
		C	50	600	abcd123	123456X X	ソフトフ	リ提	-	-	未設定	未設定	設	-	off	-
			7	7				供				<b>*</b> ** /	定			
			23	4 987	abcd123	123456X	スマート	_	_	_	0501111	報法/留守番	設	_	off	
			8	2	4	×	フォン				0012	電話設定	定		UII	
			23	4 987		1004562						~	未			
		0	50	0 600	4	123456X	VoIP-GW	タル	5	2 台目	-	未設定	設定	-	off	-
			0	0								転送/	Æ	**		
		0	) 23 ) 50	987	abcd123	123456X	IP Phone	レン	-	_	-	留守番	設定	東京 都千	on	C33C
「端末自動」	設定をする		9	9		<b>^</b>		1910				定	上	代		33
内線番号	を選択		23	4 987	abod122	1004567		1.5.				転送/	en.	東京		
Тэцжна э			50 0	1 600	4	125456X X	IP Phone	タル	-	-	-	電話設	定	都千代	off	-
			-	-								定				
			23	4 987	abcd123	123456X	スマート	_	_	_	主設定	転达/ 留守番	設	_	off	
			0	0	4	×	フォン				TRACE	電話設定	定		UII	
		1/	25ペー	- 7 <								~				
							<b></b>				6					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
		内線情報の設定ファイルを読み込みます。														
									CSVI <u>Ria</u>							
			P	り線(育報(	の設定ノアイ	ルをタワン	ロートします	•								
								CSV	ダウンロー	-F						



#### <u>4. IP Phoneの設置</u>

IP Phoneを設置し、IP Phoneの裏側の「LAN」ポートにケーブルを接続し、電源を入れます。

IP Phoneの液晶画面に「内線番号」が表示されていれば端末自動設定完了です。

Arcstar Universal One環境でご利用いただく場合、Web設定変更サイトでの操作完了後、IP-Phoneを<u>インターネット環境に接続して自動設定を実施してください。</u> 自動設定完了後、Arcstar Universal One環境に接続するまでは「接続エラー003」が表示されますが、Arcstar Universal One環境に接続後、内線番号が表示され ます。