

050 IP電話アプリ対応端末一覧(2019年10月17日更新)

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
1	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhoneXS Max	apple	12.0~12.4.1	
2	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhoneXS	apple	12.0~12.4.1	
3	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone8 Plus	apple	11.0~12.4.1	
4	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone8	apple	11.0~12.4.1	
5	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone7 Plus	apple	10.0.1~12.4.1	
6	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone7	apple	10.0.1~12.4.1	
7	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone6S Plus	apple	10.0.1~12.4.1	
8	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone6S	apple	10.0.1~12.4.1	
9	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone6 Plus	apple	10.0.1~12.4.1	
10	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone6	apple	10.0.1~12.4.1	
11	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhoneXS Max	apple	12.0~12.4.1	
12	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhoneXS	apple	12.0~12.4.1	
13	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhoneXR	apple	12.0~12.4.1	
14	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhoneX	apple	11.0~12.4.1	
15	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhoneSE	apple	10.0.1~12.4.1	
16	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone5S	apple	10.0.1~12.4.1	
17	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone5C	apple	10.0.1~10.3.3	
18	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPhone5	apple	10.0.1~10.3.3	
19	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPad第6世代	apple	11.3~12.4.1	
20	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPad第5世代	apple	10.3~12.4.1	
21	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPad第4世代	apple	10.0.1~10.3.3	
22	(iPhone/iPodtouch/iPad)IPodtouch第6世代	apple	10.0.1~12.2	
23	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadPro9.7	apple	10.0.1~12.4.1	
24	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadPro12.9第2世代	apple	12.3.2~12.4.1	
25	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadPro12.9第1世代	apple	10.0.1~12.4.1	
26	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadPro11第3世代	apple	12.1~12.4.1	
27	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadPro10.5	apple	10.3.2~12.4.1	
28	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadmini第5世代	apple	12.1.4~12.4.1	
29	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadmini4Wi-Fi	apple	10.0.1~12.4.1	
30	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadmini3Wi-Fi	apple	10.0.1~12.4.1	
31	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadmini3	apple	10.0.1~12.4.1	
32	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadmini2Wi-Fi	apple	10.0.1~12.4.1	
33	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadmini2	apple	10.0.1~12.4.1	
34	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadAir2	apple	10.0.1~12.4.1	
35	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadAir第3世代	apple	12.0~12.4.1	
36	(iPhone/iPodtouch/iPad)iPadAir	apple	10.0.1~12.4.1	
37	(Android ドコモ)Xperia Z SO-02E	ソニー	4.4.2	
38	(Android ドコモ)GALAXY S4 SC-04E	SAMSUNG	4.4.2, 5.0.1	
39	(Android ドコモ)GALAXY Note 3 SC-01F	SAMSUNG	4.4.2, 5.0	<スピーカー利用時の注意> ・通話相手側で音声のこもりや音声の途切れが発生する場合があります。 <スピーカー利用時の注意> ・送話音声が途切れが発生するため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。
40	(Android ドコモ)Xperia Z1 SO-01F	ソニー	4.4.2	
41	(Android ドコモ)ARROWS NX F-01F	富士通	4.4.2	
42	(Android ドコモ)GALAXY J SC-02F	SAMSUNG	4.4.2, 5.0	スピーカー利用時の注意 ・受話音声が小さいため、スピーカでの通話はご利用できません。
43	(Android ドコモ)AQUOS PHONE ZETA SH-01F	SHARP	4.4.2	<スピーカーご利用時の注意> ・受話音声が小さいためスピーカでの通話はご利用できません。
44	(Android ドコモ)Xperia Z1f SO-02F	ソニー	4.4.2	
45	(Android ドコモ)GALAXY S5 SC-04F	SAMSUNG	4.4.2, 5.0, 6.0.1	<ご利用時の注意> 通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。
46	(Android ドコモ)Xperia Z2 SO-03F	ソニー	4.4.2, 5.0.2	
47	(Android ドコモ)AQUOS ZETA SH-04F	SHARP	4.4.2, 5.0.2	
48	(Android ドコモ)ARROWS NX F-05F	富士通	4.4.2, 5.0.2	
49	(Android ドコモ)Xperia A2 SO-04F	ソニー	4.4.2	
50	(Android ドコモ)GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	SAMSUNG	4.4.2, 5.0, 6.0.1	<ご利用時の注意> 通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。
51	(Android ドコモ)GALAXY Note Edge SC-01G	SAMSUNG	4.4.4, 5.0.1	
52	(Android ドコモ)Xperia Z3 SO-01G	ソニー	4.4.4, 5.0.2, 6.0.1	
53	(Android ドコモ)ARROWS NX F-02G	富士通	4.4.4, 5.0.2	<スピーカー利用時の注意> ・通話中にスピーカーモードに切り替えてから数秒間は、音声がかんこえにくい場合があります。
54	(Android ドコモ)AQUOS ZETA SH-01G	SHARP	4.4.4, 5.0.2	
55	(Android ドコモ)Xperia Z3 Compact SO-02G	ソニー	4.4.4, 5.0.2, 6.0.1	
56	(Android ドコモ)Disney Mobile on docomo SH-	SHARP	4.4.4	
57	(Android ドコモ)Galaxy S6 edge	Sumsung	5.0.2, 6.0.1, 7.0	<ご利用時の注意> 通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。
58	(Android ドコモ)Galaxy S6	SUMSUNG	5.0.2, 6.0.1, 7.0	<ご利用時の注意> 通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。
59	(Android ドコモ)AQUOS ZETA SH-03G	シャープ	5.0.2, 6.0.1, 7.0	
60	(Android ドコモ)ARROWS NX F-04G	富士通	5.0.2, 6.0.1	<スピーカー利用時の注意> ・通話中にスピーカーモードに切り替えてから数秒間は、音声がかんこえにくい場合があります。
61	(Android ドコモ)Disney Mobile on docomo DM-	LG	5.0.2	
62	(Android ドコモ)Xperia Z4 SO-03G	ソニー	5.0.2, 6.0.1, 7.0	
63	(Android ドコモ)Xperia A4 SO-04G	ソニー	5.0.2, 6.0.1	
64	(Android ドコモ)AQUOS EVER SH-04G	シャープ	5.0.2	050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信しようとするときと発信ができずホーム画面に戻ってしまう場合があります。この事態を回避するためには、「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてご利用ください。
65	(Android ドコモ)arrows Fit F-01H	富士通	5.1.1, 6.0.1	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。
66	(Android ドコモ)Nexus 5X	LG	6.0, 7.1.1, 8.0.0	・Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合は、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。 ・通話中にオーディオソースをBluetooth機器へ切り替えると通話音声が無音になります。
67	(Android ドコモ)Xperia Z5	SONY	5.1.1, 6.0, 7.0	・Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合は、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。
68	(Android ドコモ)Xperia Z5 Compact	SONY	5.1.1, 6.0, 7.0	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。
69	(Android ドコモ)Xperia Z5 Premium	SONY	5.1.1, 6.0, 7.0	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。
70	(Android ドコモ)AQUOS ZETA	SHARP	5.1.1, 6.0, 7.0	・受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。 ・アプリをインストールした状態で、初めて標準電話アプリから発信しようとした場合に、稀にホーム画面に戻ってしまう場合があります。 ・標準電話アプリの発信履歴から発信しようとする、アプリケーションの選択画面が表示される前に一瞬だけ「切断」と表示されます。
71	(Android ドコモ)AQUOS Compact	SHARP	5.1.1, 6.0	
72	(Android ドコモ)Galaxy Active neo	サムスン電子	5.1.1	
73	(Android ドコモ)arrows NX	富士通	5.1.1, 6.0	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。
74	(Android ドコモ)Disney Mobile on docomo	SHARP	5.1.1	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。
75	(Android ドコモ)Galaxy S7 edge	Sumsung	6.0.1, 7.0	
76	(Android ドコモ)AQUOS ZETA	シャープ	6.0.1, 7.0	
77	(Android ドコモ)Xperia X Performance	SONY	6.0.1, 7.0	
78	(Android ドコモ)Arrows SV	富士通	6.0.1, 7.1.1	
79	(Android ドコモ)Disney mobile on Docomo	LGエレクトロニクス	6.0.1	
80	(Android ドコモ)Xperia XZ	SONY	6.0.1, 7.0	
81	(Android ドコモ)Xperia X Compact	SONY	6.0.1, 7.0	
82	(Android ドコモ)arrows NX	富士通	6.0.1, 7.1.1	
83	(Android ドコモ)MONO	ZTEジャパン	6.0.1	
84	(Android ドコモ)AQUOS EVER	シャープ	6.0.1, 7.0	
85	(Android ドコモ)らくらくスマートフォン4	富士通	6.0.1	
86	(Android ドコモ)Disney Mobile on docomo	シャープ	6.0.1	
87	(Android ドコモ)V20 PRO	LGエレクトロニクス	7.0	
88	(Android ドコモ)Xperia XZs	SONY	7.1.1	
89	(Android ドコモ)Arrows Be	富士通	7.1.1	
90	(Android ドコモ)Galaxy S8	Sumsung	7.0	
91	(Android ドコモ)Galaxy S8+	Sumsung	7.0	
92	(Android ドコモ)Galaxy Feel	Sumsung	7.0	
93	(Android ドコモ)Xperia XZ Premium	SONY	7.1.1, 8.0	
94	(Android ドコモ)AQUOS R	SHARP	7.1.1	
95	(Android ドコモ)Galaxy Note8	Sumsung	7.1.1	通話中や発着信中に表示される「画面全体に表示するには、ここをタップしてください」の案内に従いボタンをタップすると、通話や発着信が強制終了しますので実施しないでください。
96	(Android ドコモ)AQUOS sense	シャープ	7.1.1, 8.0	
97	(Android ドコモ)Xperia XZ1	SONY	8.0	
98	(Android ドコモ)Xperia XZ1 Compact	SONY	8.0	
99	(Android ドコモ)MONO	ZTEジャパン	7.1.2	
100	(Android ドコモ)arrows NX	富士通	7.1.1	
101	(Android ドコモ)V30+	LGエレクトロニクス	8.0	
102	(Android ドコモ)Disney Mobile on docomo	LG	7.1.2	
103	(Android ドコモ)JM	ZTEジャパン	7.1.2	
104	(Android ドコモ)らくらくスマートフォンme	富士通	7.1.2	
105	(Android ドコモ)Xperia XZ2	SONY	8.0.0	
106	(Android ドコモ)Galaxy S9	サムスン電子	8.0.0	

050 IP電話アプリ対応端末一覧(2019年10月17日更新)

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
107	[Android ドコモ]arrows Be	富士通	8.0.0	
108	[Android ドコモ]AQUOS R2	シャープ	8.0.0	
109	[Android ドコモ]Galaxy S9+	サムスン電子	8.0.0	画面消灯した状態の場合、着信しない場合があります。 端末の「設定」→「アプリ」→「特別なアクセス」→「バッテリー使用量を最適化」より050IP電話アプリを選択し、OFFにすることで回避することができます。 アプリを表示中に端末の画面サイズを変更すると、通話や発信音が強制終了しますので実施しないでください。
110	[Android ドコモ]HUAWEI P20 Pro	Huawei	8.1.0	端末の再起動後や、端末がスリープ状態になっている場合、着信できない場合があります。 端末の「設定」→「アプリと通知」→「設定」→「特別なアクセス」→「バッテリー最適化を無視」から→050IP電話アプリを許可にすることで着信する事が出来ます。 アプリを表示中に端末の画面サイズを変更すると、通話や発信音が強制終了しますので実施しないでください。
111	[Android ドコモ]Xperia XZ2 Compact	SONY	8.0.0	
112	[Android ドコモ]Xperia XZ2 Premium	SONY	8.0.0	
113	[Android ドコモ]Xperia XZ3	SONY	9.0	・通常着信でご利用される場合、着信ができない場合がございます。 以下の設定を行う事で回避できます。 端末の設定 → バッテリー → 画面右上の「i」メニュー → 省電力機能の対象外アプリ → 050IP電話アプリにチェックをしてください。 ・Bluetooth機器で通話中に、アプリでBluetoothを解除すると、通話が無音になります。 ・Bluetooth機器接続中に着信しても、着信音がBluetooth機器ではなく端末のスピーカーで鳴動します。 ・アプリを表示中に端末の画面サイズを変更すると、通話や発信音が強制終了しますので実施しないでください。
114	[Android ドコモ]Galaxy Note9	SAMSUNG	8.1.0	・Bluetooth機器での着信応答や応答拒否の操作がご利用できません。
115	[Android ドコモ]AQUOS sense2	SHARP	8.1.0	
116	[Android ドコモ]Xperia Ace	SONY	9.0	
117	[Android ドコモ]Galaxy S10	Samsung	9.0	
118	[Android ドコモ]Galaxy S10+	Samsung	9.0	
119	[Android ドコモ]AQUOS R3	シャープ	9.0	
120	[Android ドコモ]Xperia1	SONY	9.0	・Bluetooth機器での着信応答や応答拒否の操作がご利用できません。
121	[Android au]HTC J One HTL22	HTC	4.4.2	<スピーカー利用時の注意> 送話音声(相手が聞こえる音声)が雑音等により、相手に聞こえにくい場合があるため、スピーカーでの通話は推奨できません。
122	[Android au]Xperia Z1 SOL23	ソニー	4.4.2	<ご利用時の注意> ・端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。 <スピーカー利用時の注意> ・スピーカー利用時の注意 ・送話音声に途切れが発生するため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。
123	[Android au]GALAXY Note 3 SCL22	SAMSUNG	4.4.2、5.0	<ご利用時の注意> ・端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。 ※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。 <スピーカー利用時の注意> ・通話相手側で音声のこもりや音声の途切れが発生する場合があります。
124	[Android au]Isai LGL22	LG	4.4.2	<ご利用時の注意> ・端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。 ・通話相手側でエラー(音がこもる状態)が発生する場合があります。
125	[Android au]Xperia Z Ultra SOL24	ソニー	4.4.2	<ご利用時の注意> ・端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。
126	[Android au]GALAXY S5 SCL23	SAMSUNG	4.4.2、5.0、5.0.1、6.0.1	
127	[Android au]Xperia ZL2 SOL25	ソニー	4.4.2、5.02	<ご利用時の注意> ・通話相手側で音声のこもりが発生する場合があります。
128	[Android au]AQUOS SERIE SHL25	SHARP	4.4.2、5.02	
129	[Android au]URBANO L03	京セラ	4.4.2	
130	[Android au]Isai FL LGL24	LG	4.4.2、5.02	<ご利用時の注意> ・端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。
131	[Android au]TORQUE G01	京セラ	4.4.2	
132	[Android au]HTC J butterfly HTL23	HTC	4.4.2、5.02	<ご利用時の注意> ・端末の[設定]→[電源]→[スリープモード]がONになっている場合は、050IP電話アプリを起動していても着信することができませんので、OFFにしてご利用ください。
133	[Android au]Xperia Z3 SOL26	ソニー	4.4.2、5.02	
134	[Android au]GALAXY Note Edge SCL24	SAMSUNG	4.4.4、5.0.1、6.0.1	
135	[Android au]URBANO V01	京セラ	4.4.4	
136	[Android au]Isai VL LCV31	LG	4.4.2、5.02	
137	[Android au]AQUOS SERIE mini	シャープ	4.4.4	
138	[Android au]BASIO	京セラ	4.4.4	
139	[Android au]INFOBAR A03	京セラ	4.4.4	
140	[Android au]Galaxy S6 edge	SAMSUNG	5.0.1、6.0.1、7.0	
141	[Android au]Isai vivid LGV32	LG	5.1、6.0	
142	[Android au]AQUOS SERIE SHV32	シャープ	5.0.2、6.0.1、7.0	
143	[Android au]HTC J butterfly HTV31	HTC	5.0.2、6.0.1	
144	[Android au]Xperia Z4 SOV31	ソニー	5.0.2、6.0、7.0	
145	[Android au]TORQUE G02	京セラ	5.1、6.0.1	
146	[Android au]URBANO V02	京セラ	5.1	
147	[Android au]Xperia Z5	SONY	5.1.1、6.0.1、7.0	・Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合は、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。
148	[Android au]DIGNO rafre	京セラ	5.1.1	
149	[Android au]Galaxy A8	サムスン電子	5.1.1、6.0.1	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。
150	[Android au]AQUOS SERIE mini	SHARP	5.1.1	
151	[Android au]Qua phone	京セラ	5.1.1	
152	[Android au]Galaxy S7 edge	Samsung	6.0.1、7.0	
153	[Android au]HTC 10	HTC	6.0.1、7.0	
154	[Android au]AQUOS SERIE	シャープ	6.0.1、7.0	
155	[Android au]Xperia X Performance	SONY	6.0.1、7.0	
156	[Android au]AQUOS U	シャープ	6.0.1、7.0	
157	[Android au]Qua phone PX	LG	6.0.1	
158	[Android au]BASIO2	シャープ	6.0.1	
159	[Android au]Xperia XZ	SONY	6.0.1、7.0	
160	[Android au]Isai Beat	LGエレクトロニクス	7.0	
161	[Android au]AQUOS U	シャープ	6.0.1	
162	[Android au]URBANO V03	京セラ	6.0.1	
163	[Android au]miraité F	京セラ	6.0.1	
164	[Android au]AQUOS SERIE mini	シャープ	7.0	
165	[Android au]rafre	京セラ	7.0	
166	[Android au]Xperia XZs	SONY	7.1.1	
167	[Android au]Galaxy S8+	Samsung	7.0	
168	[Android au]Galaxy S8	Samsung	7.0	
169	[Android au]TORQUE G03	京セラ	7.1.1	
170	[Android au]AQUOS R	シャープ	7.1.1	
171	[Android au]Qua phone QX	京セラ	7.1.1	
172	[Android au]HTC U11	HTC	7.1.1	
173	[Android au]Galaxy Note8	Samsung	7.1.1	通話中や発信中に表示される「画面全体に表示するには、ここをタップしてください」の案内に従いボタンをタップすると、通話や発信音が強制終了しますので実施しないでください。
174	[Android au]AQUOS sense	シャープ	7.1.1	
175	[Android au]Xperia XZ1	ソニー	8.0.0	
176	[Android au]Isai V30+	LG	8.0.0	
177	[Android au]AQUOS R Compact	シャープ	8.0.0	
178	[Android au]BASIO3	京セラ	7.1.2	
179	[Android au]HUAWEI nova 2	Huawei	7.0	
180	[Android au]Qua phone QZ	京セラ	8.0.0	
181	[Android au]Xperia XZ2	SONY	8.0.0	
182	[Android au]Xperia XZ2 Premium SOV38	ソニー	9.0	
183	[Android ソフトバンクモバイル]AQUOS Xx 304SH	SHARP	4.4.2	
184	[Android ソフトバンクモバイル]AQUOS CRYSTAL	SHARP	4.4.2	
185	[Android ソフトバンクモバイル]Xperia Z3	ソニー	4.4.4、5.0.2	
186	[Android ソフトバンクモバイル]AQUOS CRYSTAL	SHARP	4.4.4	
187	[Android ソフトバンクモバイル]DIGNO U	京セラ	4.4.4	
188	[Android ソフトバンクモバイル]Galaxy S6 edge	SAMSUNG	5.0.2、6.0.1	
189	[Android ソフトバンクモバイル]Xperia Z4 402SO	ソニー	5.0.2、6.0.1	
190	[Android ソフトバンクモバイル]AQUOS Xx	シャープ	5.0.2	
191	[Android ソフトバンクモバイル]AQUOS Crystall 2	SHARP	5.0.2	
192	[Android ソフトバンクモバイル]Xperia Z5	SONY	5.1.1、6.0	
193	[Android ソフトバンクモバイル]AQUOS Xx2	SHARP	5.1.1	・Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合は、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。
194	[Android ソフトバンクモバイル]Nexus 6P	HUAWEI	6.0	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。
195	[Android ソフトバンクモバイル]AQUOS Xx2 mini	SHARP	5.1.1	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。

050 IP電話アプリ対応端末一覧(2019年10月17日更新)

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
196	[Android ソフトバンクモバイル] AQUOS Xx3	SHARP	6.0.1, 7.0	<スピーカーご利用時の注意事項> ・通話相手側で音のこもりが発生し、音が聞き取りにくい場合があります。
197	[Android ソフトバンクモバイル] Xperia X Performance	SONY	6.0.1, 7.0	
198	[Android ソフトバンクモバイル] DIGNO F	京セラ	6.0.1	
199	[Android ソフトバンクモバイル] シンプルスマホ3	シャープ	6.0.1	
200	[Android ソフトバンクモバイル] Xperia XZ	SONY	6.0.1	
201	[Android ソフトバンクモバイル] STAR WARS	シャープ	6.0.1	
202	[Android ソフトバンクモバイル] AQUOS Xx3 mini	シャープ	7.0	
203	[Android ソフトバンクモバイル] Xperia Xz2s	SONY	7.1.1	
204	[Android ソフトバンクモバイル] AQUOS R	シャープ	7.1.1	
205	[Android ソフトバンクモバイル] DIGNO G	京セラ	7.1.1	
206	[Android ソフトバンクモバイル] HTC U11	HTC	7.0	
207	[Android ソフトバンクモバイル] AQUOS aa	シャープ	7.0	
208	[Android ソフトバンクモバイル] Libero 2	ZTEジャパン	7.1.1	
209	[Android ソフトバンクモバイル] Xperia XZ1	ソニー	8.0.0	
210	[Android ソフトバンクモバイル] AQUOS R	シャープ	8.0.0	
211	[Android ソフトバンクモバイル] Android One	シャープ	8.0.0	
212	[Android ソフトバンクモバイル] AQUOS sense	シャープ	8.0.0	
213	[Android ソフトバンクモバイル] Xperia XZ2	SONY	8.0.0	
214	[Android ソフトバンクモバイル] AQUOS zero	Huawei	9.0	
215	[Android イーモバイル] Nexus 5	LG	4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.0, 5.0.1, 5.1, 5.1.1, 6.0	<ご利用時の注意> ・端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。 ・通話中にイヤホンマイクを外した場合は、数秒間音声が聞こえなくなります。 ・通話相手側で音声がこもって聞こえる場合があります。
216	[Android ワイモバイル] Nexus 6	MOTOROLA	5.0.1, 5.1, 5.1.1, 6.0, 7.0	
217	[Android ワイモバイル] Sprav	LG	4.4.2	
218	[Android ワイモバイル] DIGNO C		4.4.4	
219	[Android ワイモバイル] AQUOS CRYSTAL Y		4.4.4	
220	[Android ワイモバイル] Nexus 5X	LGエレクトロニクス	6.0, 7.0	
221	[Android ワイモバイル] LUMIERE		5.0.1	
222	[Android ワイモバイル] AQUOS Xx-Y	SHARP	5.0.2	
223	[Android ワイモバイル] AQUOS CRYSTAL Y2	SHARP	5.0.2	
224	[Android ワイモバイル] DIGNO F	京セラ	6.0.1	
225	[Android ワイモバイル] android one	SHARP	6.0.1, 7.0	
226	[Android ワイモバイル] Nexus 6P	Huawei	7.1.1	
227	[Android ワイモバイル] Android One	SHARP	7.0	
228	[Android ワイモバイル] Android One	SHARP	7.1.1	
229	[Android ワイモバイル] Android One	SHARP	7.1.1	
230	[Android ワイモバイル] nova lite for Ymobile	Huawei	7.0	
231	[Android ワイモバイル] Android One	HTC	8.0.0	マルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。
232	[Android ワイモバイル] Android One	SHARP	8.0.0	
233	[Android ワイモバイル] Android One	京セラ	8.0.0	
234	[Android ワイモバイル] Android One	京セラ	8.0.0	
235	[Androidタブレット ドコモ] ARROWS Tab F-02F	富士通	4.4.2	
236	[Androidタブレット ドコモ] AQUOS PAD SH-06F	SHARP	4.4.2	・本体のマイク、スピーカをご利用の場合、通話相手側で音が途切れる場合があります。
237	[Androidタブレット ドコモ] Xperia Z2 Tablet SO-05F	SONY	4.4.2, 5.0.2	・ご利用の際はイヤホンマイクまたは、Bluetoothヘッドセットをご利用ください。 「本体内蔵のマイクとスピーカ」で通話を行うと、音声の途切れが発生するため、ご利用できません
238	[Androidタブレット ドコモ] ARROWS Tab F-03G	富士通	4.4.4	
239	[Androidタブレット ドコモ] GALAXY Tab S 8.4 SC-03G	SAMSUNG	4.4.4, 5.0.2, 6.0.1	
240	[Androidタブレット ドコモ] dtab d01	HUAWEI	4.4.4	
241	[Androidタブレット ドコモ] Xperia Z4 Tablet	SONY	5.0.2, 6.0.1, 7.0	
242	[Androidタブレット ドコモ] AQUOS Pad SH-05G	シャープ	5.0.2	
243	[Androidタブレット ドコモ] dtab	HUAWEI	5.1.1	
244	[Androidタブレット ドコモ] dtab Compact	HUAWEI	5.1.1	
245	[Androidタブレット ドコモ] Arrows Tab F-04H	富士通	6.0.1, 7.1.1	
246	[Androidタブレット ドコモ] d tab compact	HUAWEI	6.0	
247	[Androidタブレット ドコモ] dtab	HUAWEI	7.0	
248	[Androidタブレット ドコモ] Arrows Tab	富士通	7.1.1	
249	[Androidタブレット au] Xperia Z2 Tablet SOT21	SONY	4.4.2, 5.0.2	
250	[Androidタブレット au] ASUS MeMO Pad 8	ASUS	4.4.2	
251	[Androidタブレット au] GALAXY Tab S SCT21		4.4.2, 5.0.2, 6.0.1	
252	[Androidタブレット au] Xperia Z4 Tablet	SONY	5.0.2, 6.0, 7.0	
253	[Androidタブレット au] Qua tab 01	京セラ	5.1	
254	[Androidタブレット au] Qua tab 02	HUAWEI	5.1.1	
255	[Androidタブレット au] Qua Tab PX	LGエレクトロニクス	6.0.1, 7.0	
256	[Androidタブレット au] Qua tab PZ	LGエレクトロニクス	6.0.1, 7.0	
257	[Androidタブレット au] Qua tab QZ8	京セラ	7.1.2	
258	[Androidタブレット ソフトバンクモバイル] GALAXY		4.4.2	
259	[Androidタブレット ソフトバンクモバイル] Lenovo	lenovo	5.0.2	
260	[Androidタブレット ソフトバンクモバイル] Lenovo	Lenovo	6.0	
261	[Androidタブレット ソフトバンクモバイル] Lenovo	Lenovo	7.1.1	
262	[Androidタブレット ソフトバンクモバイル] Lenovo	HUAWEI	7.0	
263	[Androidタブレット ワイモバイル] MediaPad M1 8.0		4.4.2	
264	[Androidタブレット ワイモバイル] Lenovo TAB3	Lenovo	6.0	
265	[Androidタブレット ワイモバイル] Lenovo TAB4	Lenovo	7.1.1	
266	[Androidタブレット ワイモバイル] MediaPad M3	HUAWEI	7.0	
267	G2 mini	LG	4.4.2	
268	ZTE Blade vec	ZTE	4.4.2	
269	LINEAGE	Polaroid	4.4.2	<スピーカー利用時の注意> ・双方の通話にエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
270	freetel XM	プラスワンマーケティング	4.4.2	
271	Zenfone 5	ASUS	4.4.2	
272	Ascend P7	Huawei	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。 この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。 端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合がありますため、050IP電話アプリが利用できなくなることがあります。 050IP電話アプリを正常に利用するためには省エネモード(省電力モード)の設定を解除してください。
273	Xperia Z Ultra	ソニー	4.4.2	
274	Covia FLEAZ F5	covia	4.4.2	
275	Polaroid piou	Polaroid	4.4.2	
276	ASUS MeMO Pad 7	ASUS	4.4.2	
277	G620S	HUAWEI	4.4.2	端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合がありますため、050IP電話アプリが利用できなくなることがあります。 050IP電話アプリを正常に利用するためには省エネモード(省電力モード)の設定を解除してください。
278	FLEAZ F4S	Covia	4.4.2	
279	priori2 3G	freetel	4.4.2	
280	starQ	TJC	4.4.2	
281	Huawei MATE 7	Huawei	4.4.2	端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合がありますため、050IP電話アプリが利用できなくなることがあります。 050IP電話アプリを正常に利用するためには省エネモード(省電力モード)の設定を解除してください。
282	FLEAZ F4	Covia	4.4.2	
283	AQUOS SH-M01	sharp	4.4.2	
284	priori2 LTE	freetel	4.4.4	
285	#01	ZTE	5.0	
286	#02	ZTE	5.0.2	
287	#03	ZTE	5.0.2	
288	S301	京セラ	4.4.4	
289	ZenFone 2	ASUS	5.0	通話相手側で音声がこもって聞こえる場合があります。
290	FLEAZ F4S Plus	covia	4.4.2	
291	Lavie Tab S	NEC	4.4.2	
292	Nexus 9		5.0.1	・「本体内蔵のマイクとスピーカ」で通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するためご利用は推奨できません(スピーカモードにするとかエコーが軽減する場合があります)。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。
293	NEXUS7(2012)	ASUS	5.0, 5.0.1, 5.1	・イヤホンマイクではご利用いただけません。本体内蔵のスピーカとマイク、もしくはBluetoothヘッドセットでご利用ください。 ・なお、Bluetoothヘッドセットをご利用の場合、Android OS 4.2.2以上へのアップデートが必要です。 android5.0 対応不可

050 IP電話アプリ対応端末一覧(2019年10月17日更新)

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
294	NEXUS7(2013)	ASUS	5.0, 5.0.1, 5.1, 6.0	・イヤホンマイクは通話前に接続してください。 発信や着信の操作中、及び通話開始後にイヤホンマイクを接続した場合、マイクが無効となる為、通話をご利用できません。 ・「本体内蔵のマイクとスピーカ」「Bluetooth機器」で通話を行うと、音声のこもりや通話相手側にエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用できません。
295	Huawei P8 Lite	Huawei	5.0	・端末の「設定」→「保護されたアプリ」で、050IP電話アプリを保護対象にしていない場合は「端末の画面がロックされている状態」に設定している場合にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話アプリを「保護する」に設定してください。
296	ZenFone 2 Laser	ASUS	5.0.2, 6.01	050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができません。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてご利用ください。
297	ALCATEL ONETOUCH IDOL 3	ALCATEL	5.0.2	050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができません。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてご利用ください。
298	SH-M02(g04)	sharp	5.0.2	
299	ZenFone Selfie	ASUS	5.0.2	・標準の携帯電話アプリから発信操作を行った際に、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。 ・Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合は、本体のスピーカから着信音が鳴ります。 ・端末に初期インストールされている「自動起動マネージャ」の設定を変更すると050IP電話アプリで着信できなくなる場合があります。
300	Blade S7(g05)	ZTE	5.1.1	・周囲が騒がしい環境でご利用する場合、送話音声小さくなり、通話相手側で声が聞き取りにくい場合があります。
301	arrows M02	Fujitsu	5.1.1	・スピーカー利用時、送話音声小さくなり、通話相手側で声が聞き取りにくい場合があります。
302	AuBee smartphone elm.	covia	5.1	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。 ・050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができません。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてご利用ください。 ・Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合は、本体のスピーカから着信音が鳴ります。
303	Moto G(第三世代)	モトローラ・モビリティ	6.0	
304	FLEAZ POP	covia	5.1.1	
305	Huawei P8 Max	HUAWEI	5.1.1	
306	Moto X Play	モトローラ・モビリティ	6.0	
307	Zenfone Zoom		5.0, 6.0.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。 050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。※1 ・端末の「システムの設定」アプリより、「スクリーンショット」を選択し、「[マルチタスクボタン]」の設定をOFFにする。※2 ※1 スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作が可能です。 ※2 端末ご利用開始時のデフォルト設定はONになっています。
308	HUAWEI GR5		5.1.1	・端末の「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」で、050IP電話アプリを保護対象にしていない場合は「端末の画面がロックされている状態」に設定している場合にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話アプリを「保護する」に設定してください。 ・端末の「設定」→「ネットワーク通信を行うアプリ」で、「バックグラウンド動作を制限する」をONしている場合は、着信方法をプッシュ通知にしている設定している時に、アプリで着信ができない場合があります。ご利用する時は「バックグラウンド動作を制限する」をOFFに設定してください。 <Bluetoothご利用時の注意事項> ・Bluetoothはご利用できません。Bluetoothをご利用の場合、Bluetoothヘッドセット側のマイクが無効となり、端末本体側のマイクが有効になります。
309	Nexus 6P	HUAWEI	6.0	
310	Zenfone max		5.0.2	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。 050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。※1 ・端末の「システムの設定」アプリより、「スクリーンショット」を選択し、「[マルチタスクボタン]」の設定をOFFにする。※2 ※1 スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作が可能です。 ※2 端末ご利用開始時のデフォルト設定はONになっています。
311	HTC Desire 626		5.1	
312	HTC Desire EYE		5.1	
313	Zenfone GO		5.1.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。 050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。※1 ・端末の「システムの設定」アプリより、「スクリーンショット」を選択し、「[マルチタスクボタン]」の設定をOFFにする。※2 ※1 スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作が可能です。 ※2 端末ご利用開始時のデフォルト設定はONになっています。
314	Huawei Y6		5.1.1	・着信方法を「通常着信」に設定している場合に、端末画面下部のOSナビゲーションキーのアプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されたアプリ履歴から050IP電話アプリを終了させても、端末画面上部ステータスバーのIP電話アイコンが表示されたままとなります。 なお、この状態の場合、アイコンが「通話可能」になっていても着信する事はできません。 正確にアプリを終了するには、一度アプリを起動後に「設定」メニューキー⇒「終了」をタップしてください。 ・端末の「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」で、050IP電話アプリを保護対象にしていない場合は「端末の画面がロックされている状態」に設定している場合にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話アプリを「保護する」に設定してください。
315	arp AS01M	キヤセイトライテック	5.1	
316	Priori 3 LTE	freetel	5.1	
317	Priori 3S LTE	freetel	5.1	
318	LAVIE Tab PC-TE508BAW	NECカシオ	5.0.2	
319	DMC-CM10	panasonic	5.0.2	着信方法を「通常」にしている場合に、端末のアプリ履歴(画面右下のボタンで表示)から050 plusアプリを終了しても、タスクバーの「通話可能」等のアイコン表示が継続しますが、この状態で着信することはできません。
320	Huawei P9 Lite	HUAWEI	6.0, 7.0	・端末の「設定」→「詳細設定」→「バッテリーマネージャー」→「保護されたアプリ」で、050IP電話アプリを保護対象にしていない場合、アプリで着信できません。着信できるようにするには、050 plusを「保護する」に設定した後一度アプリを起動してください。 ・Androidのスタートスバーに、アプリの状態に対応した各種アイコンではなく、050IP電話アプリのロゴマークが表示されます。
321	FLEAZ NEO	covia	5.1	
322	FZ-N1	panasonic	5.1.1	
323	Hauwei P9	HUAWEI	6.0	・Androidのスタートスバーに、アプリの状態に対応した各種アイコンではなく、050IP電話アプリのロゴマークが表示されます。
324	SAMURAI MIYABI	freetel	5.1	着信方法を「通常」にしている場合に、端末のアプリ履歴(画面右下のボタンで表示)から050IP電話アプリを終了しても、タスクバーの「通話可能」等のアイコン表示が継続しますが、この状態で着信することはできません。
325	AQUOS mini SH-M03	sharp	6.0.1	
326	arrows M03	富士通	6.0.1	
327	arrows M01	富士通	4.4.2	端末の仕様により、イヤホンマイクをイヤホン端子接続している状態においても、端末本体内蔵のマイクが有効になります。イヤホン側のマイクを利用する場合は、端末の「設定」→「音」→「イヤホン接続時のマイク」→「イヤホンマイクを有効にしてください」。
328	g06	covia	6.0	・通話相手側でエコー(音のこだま)やハウリングが発生するため、スピーカのご利用は推奨できません。
329	Moto G4 Plus ※Moto G(第4世代)	モトローラ・モビリティ	6.0.1	
330	ZenFone 3	ASUS	6.0.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。 050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→「スクリーンショット」→「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作が可能です。
331	ZenFone 3 Deluxe	ASUS	6.0.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→「スクリーンショット」→「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作が可能です。

050 IP電話アプリ対応端末一覧(2019年10月17日更新)

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
332	ZenFone 3 Deluxe	ASUS	6.0.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→[スクリーンショット]→[マルチタスクボタン]をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。
333	VAIO PHONE	日本通信	5.0.2	
334	g07		6.01, 7.0	マルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。
335	ZenFone 3 Laser	ASUS	6.0.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→[スクリーンショット]→[マルチタスクボタン]をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。
336	ZenFone 3 Ultra	ASUS	6.0.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→[スクリーンショット]→[マルチタスクボタン]をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。
337	ZenFone 3 Max	ASUS	6.0.1	
338	Wiko Tommy	Wiko Mobile	6.0.1	
339	Huawei Mate 9	Huawei	7.0	
340	Huawei nova lite	Huawei	7.0	
341	Huawei nova	Huawei	6.0	
342	g07+	covia	7.0	
343	Zenfone 3(5.5インチ)	ASUS	6.0.1	
344	Fleaz Que	covia	6.0	・050IP電話アプリで通話中に携帯電話(070, 080, 090の番号)に着信後2~3秒間、端末のスピーカーから着信音が聞こえてしまう場合があります。なお、端末がマネーモードに設定されれば本件は発生いたしません。
345	VAIO Phone A		6.0.1	
346	ZenFone 3 Max 5.5"	ASUS	6.0.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→[スクリーンショット]→[マルチタスクボタン]をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。
347	Huawei P10 lite	Huawei	7.0	
348	AQUOS SH-M04	sharp	6.0.1	
349	Huawei P10	HUAWEI	7.0	
350	g06+	covia	7.0	・Wi-Fi環境で050IP電話アプリ通話中に携帯電話番号に着信すると、050IP電話アプリの通話相手に携帯電話の着信音が聞こえます。 ・050IP電話アプリ通話中に携帯電話番号に着信すると、着信音の冒頭部のみ端末のスピーカーから鳴動します。 ・050IP電話アプリ通話中に携帯電話番号に着信して応答した場合、050IP電話アプリの送話音声が無音になります。
351	Zenfone Live	ASUS	6.0.1	・マルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しをしても、メニュー(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)が表示されません。 利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。 端末の「設定」→[スクリーンショット]→[マルチタスクボタン]をOFFにする。※1※2 ※1 以後、マルチタスクボタン長押しによるスクリーンショットの撮影ができなくなりますが、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作でも、スクリーンショット撮影が可能です。 ※2 端末ご利用開始時のデフォルト設定はONになっています。
352	arrows M04	Fujitsu	7.1.1	
353		FRONTIER	7.0	
354	IP-PTT A906	J-Mobile	5.1	通話中に表示されるアイコン画像が一部途切れて表示される場合があります。 なお、通話中の操作に支障はありません。
355	ZTE Blade V8	ZTE	7.0	・050IP電話アプリ通話中に携帯電話番号に着信すると、050IP電話アプリの通話相手に携帯電話の着信音やバイブレーション音が聞こえます。 なお、携帯電話がマネーモードに設定されていれば発生しません。 ・050IP電話アプリが起動中に携帯電話番号に着信して応答すると、稀に画面上にダイアログで「電話が停止しました」が表示されます。 このとき、携帯電話の通話中の画面は前面に表示されず、バックグラウンドで表示されます。 なお、携帯電話応答後の通話自体は問題なく行きます。
356	honor 9	HUAWEI	7.0	050IP電話アプリでのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができないため、発着信履歴の編集、連絡先の追加や電話帳グループの操作全般、アプリの終了などの操作を行う事ができません。
357	NuAns NEO [Reloaded]	Trinity	7.1.1	
358	Moto G 5S	Lenovo	7.1.1	
359	Moto G 5S Plus	Lenovo	7.1.1	
360	g07++	covia	7.0	マルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。
361	ZenFone 4	ASUS	7.1.1	・マルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しをしても、メニュー(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)が表示されません。 以下の方法で回避することが可能です。 OS設定 → ASUSカスタマイズ設定 → マルチタスクボタン → 「ボタンを押し続け、メニューを表示する」を選択 ・端末再起動するとアプリを手動で起動するまで着信ができない場合がございます。 この事象を回避するためには、端末の「設定」→「電力管理」→「自動起動マネージャー」→050IP電話アプリを「許可」に設定した後に、050IP電話アプリを再起動してください。
362	ZenFone 4 Selfie Pro	ASUS	7.1.1	・マルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しをしても、メニュー(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)が表示されません。 以下の方法で回避することが可能です。 OS設定 → ASUSカスタマイズ設定 → マルチタスクボタン → 「ボタンを押し続け、メニューを表示する」を選択 ・アプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリの利用履歴から050IP電話アプリを終了すると、以後、着信ができません。(一度、050IP電話アプリを起動すると着信できるようになります) この事象を回避するためには、端末の OS設定 → 電池 → 自動起動マネージャー → 050IP電話アプリを「許可」に設定した後に、050IP電話アプリを再起動してください。
363	AQUOS sense lite	sharp	7.1.1	
364	g08	Wiko Mobile	7.1.2	・マイク付きイヤホンご利用時、イヤホン側のマイクは利用できず、端末本体側のマイクが有効になってしまうため、マイク付きイヤホンのご利用は推奨できません。 ・スピーカーモードにすると受話音量が小さくなるため、スピーカーのご利用は推奨できません。
365	FLEAZ Que+N	Covia	7.0	
366	Huawei Mate10 Pro	Huawei	8.0.0	
367	Wiko View	Wiko	7.1.2	
368	ZenFone Max Plus	ASUS	7.0	・端末再起動後や、アプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリの利用履歴から050IP電話アプリを終了すると、以後、着信ができません。(一度、050IP電話アプリを起動すると着信できるようになります) この事象を回避するためには、端末の OS設定 → 電池 → 右上の3つの点のボタンをタップ → 自動起動マネージャー → 050IP電話アプリを「許可」に設定した後に、050IP電話アプリを再起動してください。
369	Huawei nova lite 2	Huawei	8.0.0	・画面上部の通知バーに表示されるアイコンが点滅したり、通話終了後も通話中に表示のままになる場合があります。(しばらく時間が経過すると元に戻ります) ・マルチタスクボタンのアプリ利用履歴から050IP電話アプリを終了すると、以後、着信ができません。(一度、050IP電話アプリを起動すると着信できるようになります) この事象を回避するためには、端末の「設定」→「電池」→「起動」→050IP電話アプリを「手動で管理」に設定した後に、050IP電話アプリを再起動してください。
370	DURA FORCE PRO	京セラ	7.1.2	
371	Priori 5	freetel	7.1.2	
372	Moto e5	モトローラ・モビリティ	8.0	
373	FLEAZ BEAT	covia	8.0.0	
374	Huawei P20 lite	Huawei	8.0.0	・マルチタスクボタンのアプリ利用履歴から050IP電話アプリを終了すると、以後、着信ができません。(一度、050IP電話アプリを起動すると着信できるようになります) この事象を回避するためには、端末の「設定」→「電池」→「起動」→050IP電話アプリを「手動で管理」に設定した後に、050IP電話アプリを再起動してください。 ・通話中に、全画面表示ボタンをタップすると、アプリが再起動して、通話も切断されます。
375	AQUOS sense plus	sharp	8.0.0	
376	ZenFone 5	ASUS	8.0.0	スマートフォン端末を再起動後、050IP電話アプリが起動せず、着信ができない場合があります。 一度アプリを手動で起動すると着信できるようになります。 なお、本件はOSの「設定」→「電池」→「自動起動マネージャー」から「050IP電話アプリ」許可に設定することで回避できます。
377	ZenFone 4 Max	ASUS	7.1.1	スマートフォン端末を再起動後に、050IP電話アプリの着信ができなくなる場合があります。 一度アプリを手動で起動すると着信できるようになります。 なお、本件はOSの「設定」→「電池」→「自動起動マネージャー」から「050IP電話アプリ」許可に設定することで回避できます。

050 IP電話アプリ対応端末一覧(2019年10月17日更新)

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
378	Huawei P20	Huawei	8.1.0	スマートフォン端末を再起動後、050 plusの着信ができなくなる場合があります。 一度アプリを手動で起動すると着信できるようになります。 端末の「設定」→「電池」→「起動」より「050IP電話アプリ」を手動で管理に設定することで回避できます。
379	OPPO R15 Neo	OPPO	8.1.0	
380	Huawei nova 3	Huawei	6.0、8.1.0	以下の設定を行わない場合、着信ができなくなる場合がございます。 050IP電話アプリをご利用の際には必ず、以下2箇所の設定を変更してからご利用をお願いいたします。 ①「設定」→「アプリと通知」→「アプリ」→「設定」→「特別なアクセス」→「バッテリー最適化を無視」→050IP電話アプリを「許可」に変更 ②「端末管理」→「電池」→「起動」→「050IP電話アプリ」→「手動で管理」をすべてON
381	jetfon	MAYA SYSTEM	7.1.2	Androidのスタートアップのアイコンが、050IP電話アプリのロゴマークのデザインで表示される場合があります。
382	AQUOS SH-M08	sharp	8.1.0	スピーカー通話に切り替えた直後は一時的に通話音量が小さくなる場合があります。 スマートフォン端末を再起動後、050IP電話アプリが起動せず、着信ができない場合があります。 一度アプリを手動で起動すると着信できるようになります。 なお、上記現象はOSの「設定」→「電池」→「自動起動マネージャ」から「050IP電話アプリ」許可に設定することで回避できます。
383	ZenFone Live L1	ASUS	8.0.0	以下の設定を行わない場合、着信ができなくなる場合がございます。 050IP電話アプリをご利用の際には必ず、以下2箇所の設定を変更してからご利用をお願いいたします。 ①設定→アプリ→画面右上の「⋮」メニュー→特別なアクセス→電池の最適化→すべてのアプリ→050IP電話アプリにて、「許可しない」を選択 ②設定→電池→アプリ起動→050IP電話アプリ（手動で管理にて）自動起動、他のアプリによる起動、バックグラウンドで実行を「ON」に設定する
384	Huawei nova lite 3(P smart 2019)	Huawei	9.0.1	Bluetooth機器での着信応答や応答拒否の操作がご利用できません。 ・通話中にイヤホンを挿した後、その通話中にイヤホンを抜いた場合、送話音声が無音になります。また通話終了後も現象は解消せず、現象を解消するには、端末を再起動する必要があります。 ・マルチタスクボタンをタップして履歴からアプリを終了させた場合、端末をスリープ状態にしないと着信できません。 ・マルチタスクボタンをタップして履歴からアプリを終了させた場合、端末をスリープ状態にしないと着信できません。
385	SH-M09	sharp	9.0	
386	ZB631KL (ASUS_X01BDA)	ASUS	8.1.0	
387	ZB633KL (ASUS_X01AD)	ASUS	8.1.0	
388	CPH1903	OPPO	8.1.0	画面がスリープ後一定時間が経過すると着信ができない場合がございます。以下の設定を行うことで回避できます。 ①OSの「設定」→「アプリ管理」→「050IP電話アプリ」から「自動起動」をON。 ②設定→電池→カスタム電力消費保護→050IP電話アプリ→バックグラウンド実行をON。 ③050IP電話アプリがバックグラウンドで起動している状態で、端末のマルチタスクボタンをタップし、050IP電話アプリの画面を下にスワイプ(引き下げる)して、画面上部に表示される鍵マークをタップしてロックを有効にしてください。
389	CPH1877	OPPO	8.1.0	画面がスリープ後一定時間が経過すると着信ができない場合がございます。以下の設定を行うことで回避できます。 ①設定→アプリ管理→050IP電話アプリ→電力消費保護→「バックグラウンド実行を許可する」をON ②設定→アプリ管理→050IP電話アプリ→「自動起動」をON
390	ZTE BLADE A521	ZTE	7.0	
391	AQUOS zero SH-M10	sharp	9.0	・以下の設定を行わない場合、着信ができなくなる場合がございます。 設定→アプリと通知→050IP電話アプリ→詳細設定→電池→電池の最適化→すべてのアプリ→050IP電話アプリ→「最適化しない」を選択し、「完了」をタップする ・Bluetooth機器での着信応答や応答拒否の操作がご利用できません。
392	GlocalMe P3	uCloudlink	8.1.0	
393	moto g7 power	motorola	9.0	
394	moto g7	motorola	9.0	
395	moto g7 plus	motorola	9.0	
396	Pixel 3a	Google	9.0	・BT機器接続中に着信があった場合、着信音がBT機器から鳴らず、本体のスピーカー側から鳴ります。 ・通話中、本体上端のセカンドマイクに向けて直接話す・触れる等をした場合に、通話相手に雑音が聞こえる場合がございます。
397	Pixel 3	Google	9.0	・通話中、本体上端のセカンドマイクに向けて直接話す・触れる等をした場合に、通話相手に雑音が聞こえる場合がございます。 ・BT機器接続中の着信時に、着信音がBT機器から鳴らず、本体のスピーカー側から鳴ります。
398	Pixel 3 XL	Google	9.0	・通話中、本体上端のセカンドマイクに向けて直接話す・触れる等をした場合に、通話相手に雑音が聞こえる場合がございます。 ・BT機器接続中の着信時に、着信音がBT機器から鳴らず、本体のスピーカー側から鳴ります。
399	ZenFone 6	ASUS	9.0	・BT機器接続中の着信時に、着信音がBT機器から鳴らず、本体のスピーカー側から鳴ります。