

050IP電話アプリ 対応端末一覧(2017.8.8更新)

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
1	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone 7 Plus	apple	10.0.1~10.3.3	
2	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone 7	apple	10.0.1~10.3.3	
3	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone SE	apple	9.3.0~10.3.3	
4	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone 6s Plus	apple	9.0~10.3.3	
5	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone 6s	apple	9.0~10.3.3	
6	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone 6Plus	apple	8.0~10.3.3	
7	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone 6	apple	8.0~10.3.3	
8	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone 5c	apple	8.0~10.3.3	
9	{iPhone/ipod touch/iPad} iPhone 5	apple	8.0~10.3.3	
10	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad Air2	apple	8.1.1~10.3.3	
11	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad mini 3	apple	8.1~10.3.3	
12	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad mini 4	apple	9.0~10.3.3	
13	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad Pro(9.7インチ)	apple	9.3.1~10.3.3	
14	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad Pro(12.7インチ)	apple	9.1~10.3.3	
15	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad mini	apple	8.0~10.3.3	
16	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad Air	apple	8.0~10.3.3	
17	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad 第4世代	apple	8.0~10.3.3	
18	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad 第3世代	apple	8.0~10.3.3	
19	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad2	apple	8.0~10.3.3	
20	{iPhone/ipod touch/iPad} iPad mini 2	apple	8.0~10.3.2	
21	{Android ドコモ} d tab compact d-01J	HUAWEI	6	
22	{Android ドコモ} Disney mobile on docomo DM-02H	LGエレクトロニクス	6.0.1	
23	{Android ドコモ} Arrows Tab F-04H	富士通	6.0.1	
24	{Android ドコモ} Xperia XZ Premium SO-04J	SONY	7.1.1	
25	{Android ドコモ} Galaxy S8 SC-02J	Sumsung	7	
26	{Android ドコモ} Galaxy S8+ SC-03J	Sumsung	7	
27	{Android ドコモ} Galaxy Feel SC-04J	Sumsung	7	
28	{Android ドコモ} arrows Be F-05J	Sumsung	7.1.1	
29	{Android ドコモ} V20 PRO L-01J	LGエレクトロニクス	7	
30	{Android ドコモ} らくらくスマートフォン4 F-04J	ZTEジャパン	6.0.1	
31	{Android ドコモ} Disney Mobile on docomo DM-01J	シャープ	6.0.1	
32	{Android ドコモ} MONO MO-01J	ZTEジャパン	6.0.1	
33	{Android ドコモ} AQUOS ZETA SH-01H	シャープ	5.1.1、6.0.1	受信音声小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。 050IP電話アプリをインストールした状態で、初めて携帯電話アプリから発信しようとした場合に、稀にホーム画面に戻ってしまう場合があります。 050IP電話アプリをインストールした状態で携帯電話アプリの発信履歴から発信しようとする、アプリケーションの選択画面が表示される前に一瞬だけ「切断中」と表示されます。
34	{Android ドコモ} AQUOS EVER SH-02J	シャープ	6.0.1、7.0	
35	{Android ドコモ} Xperia X Compact SO-02J	ソニー	6.0.1、7.0	
36	{Android ドコモ} Xperia XZ SO-01J	ソニー	6.0.1、7.0	
37	{Android ドコモ} Xperia X Performance SO-04H	ソニー	6.0.1、7.0	
38	{Android ドコモ} AQUOS ZETA SH-04H	シャープ	6.0.1、7.0	
39	{Android ドコモ} Galaxy S7 edge SC-02H	サムスン	6.0.1、7.0	
40	{Android ドコモ} Xperia Z5 Premium SO-03H	ソニー	6.0、7.0	
41	{Android ドコモ} Xperia Z5 Compact SO-02H	ソニー	6.0、7.0	
42	{Android ドコモ} Xperia Z5 SO-01H	ソニー	5.1.1、6.0.1、7.0	Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。
43	{Android ドコモ} Xperia Z4 SO-03G	ソニー	5.0.2、6.0.1、7.0	
44	{Android ドコモ} arrows NX F-01J	富士通	6.0.1	
45	{Android ドコモ} AQUOS ZETA SH-03G	シャープ	5.0.2、6.0.1	
46	{Android ドコモ} GALAXY S6 edge SC-04G	サムスン	5.0.2、6.0.1	通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります
47	{Android ドコモ} GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	サムスン	4.4.2、5.0、6.0.1	通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります
48	{Android ドコモ} Xperia Z4 Tablet SO-05G	ソニー	5.0.2、6.0.1	
49	{Android ドコモ} arrows NX F-02H	富士通	5.1.1、6.0.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されま
50	{Android ドコモ} AQUOS Compact SH-02H	シャープ	5.1.1、6.0.1	
51	{Android ドコモ} arrows Fit F-01H	富士通	5.1.1、6.0.1	
52	{Android ドコモ} Xperia A4 SO-04G	ソニー	5.0.2、6.0.1	
53	{Android ドコモ} ARROWS NX F-04G	富士通	5.0.2、6.0.1	<スピーカー利用時の注意> 通話中にスピーカーモードへ切り替えると、音をはっきり聞こえるようになるまでに数秒かかる場合がございます。
54	{Android ドコモ} GALAXY S6 SC-05G	サムスン	5.0.2、6.0.1	通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります
55	{Android ドコモ} Xperia Z3 Compact SO-02G	ソニー	4.4.4、5.0.2、6.0.1	
56	{Android ドコモ} Xperia Z3 SO-01G	ソニー	4.4.4、5.0.2、6.0.1	
57	{Android ドコモ} dtab Compact d-02H	Huawei	5.1.1	
58	{Android ドコモ} Galaxy Active neo SC-01H	サムスン	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されま
59	{Android ドコモ} Disney Mobile on docomo DM-01H	SHARP	5.1.1	
60	{Android ドコモ} dtab d-01H	Huawei	5.1.1	
61	{Android ドコモ} GALAXY J SC-02F	サムスン	4.3、4.4.2、5.0	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、受信音声小さいためスピーカーでの通話はご利用できません。
62	{Android ドコモ} GALAXY Note 3 SC-01F	サムスン	4.3、4.4.2、5.0	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側で音声のこもりや音声の途切れが発生する場合があります。
63	{Android ドコモ} GALAXY S4 SC-04E	サムスン	4.2.2、4.3、4.4.2、5.0.1	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。
64	{Android ドコモ} AQUOS Pad SH-05G	シャープ	5.0.2	
65	{Android ドコモ} Disney Mobile on docomo DM-01G	LG	5.0.2	
66	{Android ドコモ} AQUOS EVER SH-04G	シャープ	5.0.2	050IP電話アプリアプリをインストールした状態で、携帯電話から発信しようすると発信ができずホーム画面に戻ってしまう場合があります。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にてご利用ください。
67	{Android ドコモ} ARROWS NX F-02G	富士通	4.4.4	<スピーカー利用時の注意> 通話中にスピーカーへ切り替え後、音をはっきり聞こえるようになるまでに数秒かかる場合がございます。
68	{Android ドコモ} GALAXY Tab S 8.4	サムスン	4.4.4、5.0.2	
69	{Android ドコモ} Xperia Z2 Tablet SO-05F	ソニー	4.4.2、5.0.2	ご利用の際はイヤホンマイクまたは、Bluetoothヘッドセットをご利用ください。「本体内蔵のマイクとスピーカ」で通話を行うと、音声の途切れが発生するため、ご利用できません。
70	{Android ドコモ} GALAXY S SC-02B	サムスン	2.2.1、2.3.3、2.3.6	2015年11月20日よりAndroid2.2.1はサポート対象外となります。OSをアップデートしてご利用ください。
71	{Android ドコモ} d-01G	HUAWEI	4.4.4	通話中の音量変更は端末のサイドキーを操作することで変更が可能です。サイドキー操作時に画面に表示される「音量スライド」での変更はできません。
72	{Android ドコモ} Xperia Z2 SO-03F	ソニー	4.4.2、5.0.2	通話相手側で音声のこもりが発生する場合があります。
73	{Android ドコモ} GALAXY Note Edge SC-01G	サムスン	4.4.4、5.0.1	
74	{Android ドコモ} GALAXY S5 SC-04F	サムスン	4.4.2、5.0	通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります
75	{Android ドコモ} Disney Mobile on docomo N-03E	NEC	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。 受信音量が小さいため、通話をご利用の際は事前にアプリの「設定一覧」⇒「アプリの設定」⇒「音量の設定」より受信音量を最大に変更してご利用ください。またそれでも改善されない場合はイヤホンマイク等をご利用いただくことをお勧めいたします。
76	{Android ドコモ} ARROWS Tab F-02F	富士通	4.2.2、4.4.2	本体のマイク、スピーカをご利用の場合、通話相手側で音が途切れる場合があります。
77	{Android ドコモ} ARROWS NX F-01F	富士通	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
78	{Android ドコモ} Disney Mobile on docomo SH-02G	SHARP	4.4.4	
79	{Android ドコモ} ARROWS Tab F-03G	富士通	4.4.4	受信音声小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。
80	{Android ドコモ} AQUOS PHONE ZETA SH-01G	シャープ	4.4.4	
81	{Android ドコモ} AQUOS PHONE ZETA SH-01F	シャープ	4.2.2 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、受信音声に途切れが発生するため、スピーカーでの通話はご利用できません。
82	{Android ドコモ} GALAXY S III SC-06D	サムスン	4.0.4、4.1.2	
83	{Android ドコモ} Xperia Z1f SO-02F	ソニー	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、送話音声に途切れが発生するため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。
84	{Android ドコモ} Xperia Z SO-02E	ソニー	4.1.2、4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。
85	{Android ドコモ} Disney Mobile on docomo F-08D	富士通	2.3.5、4.0.3	Android OS 4.0.3の場合、Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをし直す必要があります。Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
86	{Android ドコモ} Xperia Z1 SO-01F	ソニー	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、送話音声に途切れが発生するため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。
87	{Android ドコモ} Xperia acro SO-02C	ソニー・エリクソン	2.3.3、2.3.4	
88	{Android ドコモ} AQUOS PHONE f SH-13C	シャープ	2.3.4	
89	{Android ドコモ} F-12C	富士通	2.3.4	
90	{Android ドコモ} P-07C	panasonic	2.3.3	Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
91	{Android ドコモ} Xperia ray SO-03C	ソニー・エリクソン	2.3.3、2.3.4	
92	{Android ドコモ} Xperia PLAY SO-01D	ソニー・エリクソン	2.3.4	
93	{Android ドコモ} P-01D	panasonic	2.3.4	Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
94	【Android ドコモ】REGZA Phone T-01D	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	2.3.5、4.0.3	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。
95	【Android ドコモ】GALAXY S II LTE SC-03D	サムスン	2.3.6、4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。
96	【Android ドコモ】ARROWS Kiss F-03D	富士通	2.3.5	
97	【Android ドコモ】GALAXY NEXUS SC-04D	サムスン	4.0.1、4.0.2、4.0.4、4.1.1、4.2.2	
98	【Android ドコモ】AQUOS PHONE SH-01D	シャープ	2.3.5、4.0.4	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し一時的にアプリが強制終了する場合があります。またご利用の都度、Bluetooth機器とペアリングをやりなおす必要があります。
99	【Android ドコモ】AQUOS PHONE slider SH-02D	シャープ	2.3.5	
100	【Android ドコモ】MEDIAS PP N-01D	NEC	2.3.5	スマートフォン端末のファームウェアが最新ではない場合、通話音声が無音になる場合があります。
101	【Android ドコモ】Optimus LTE L-01D	LG	2.3.5、4.0.4	Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。また、送話音声が小さいため通話相手はこちらの声を聞き取りにくい場合があります。
102	【Android ドコモ】ARROWS X LTE F-05D	富士通	2.3.5、4.0.3	Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
103	【Android ドコモ】LUMIX Phone P-02D	panasonic	2.3.5、4.0.4	通話が終わった直後(約3秒以内)に着信があった場合、着信音が鳴らない場合があります。
104	【Android ドコモ】F-03D Girls'	富士通	2.3.5	
105	【Android ドコモ】ARROWS μ F-07D	富士通	2.3.5	
106	【Android ドコモ】PRADA phone by LG L-02D	LG	2.3.7、4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、スピーカー利用時に受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合や送話音声に雑音が入るため、通話相手に自分の声が聞こえ
107	【Android ドコモ】MEDIAS LTE N-04D	NEC	2.3.6、4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、スピーカー利用時に受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合や通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合
108	【Android ドコモ】Xperia NX SO-02D	ソニー・エリクソン	2.3.7、4.0.4	
109	【Android ドコモ】Xperia acro HD SO-03D	ソニー・エリクソン	2.3.7、4.0.4	
110	【Android ドコモ】MEDIAS ES N-05D	NEC	2.3.6、4.0.4	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。また、スピーカー利用時に受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくかったり、送話音声に雑音が入るため、通話相手に自分の声が聞こえにくかったりする場合があります。
111	【Android ドコモ】Disney Mobile on docomo P-05D	panasonic	2.3.5、4.0.4	
112	【Android ドコモ】AQUOS PHONE SH-06D	シャープ	2.3.5、4.0.4	Android OS 4.0.4の場合、Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをし直す必要があります。Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。イヤホンマイクを挿している状態でも、スピーカーとイヤホンマイクの両方から着信音が流れます。なお、携帯電話番号への着信時でも同様です。
113	【Android ドコモ】P-04D	panasonic	2.3.5、4.0.4	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
114	【Android ドコモ】GALAXY NOTE SC-05D	サムスン	2.3.6、4.0.4、4.1.2	受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。
115	【Android ドコモ】SH-06D NERV	シャープ	2.3.5、4.0.4	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをやりなおす必要があります。
116	【Android ドコモ】F-09D ANTEPRIMA	富士通	4.0.3	受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。
117	【Android ドコモ】AQUOS PHONE ZETA SH-09D	シャープ	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する
118	【Android ドコモ】AQUOS PHONE st SH-07D	シャープ	4.0.4	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをやりなおす必要があります。
119	【Android ドコモ】Optimus it L-05D	LG	4.0.4、4.1.2	
120	【Android ドコモ】MEDIAS X N-07D	NEC	4.0.4、4.1.2	
121	【Android ドコモ】ELUGA V P-06D	panasonic	4.0.4	
122	【Android ドコモ】Xperia GX SO-04D	ソニー	4.0.4、4.1.2	
123	【Android ドコモ】ARROWS X F-10D	富士通	4.0.3、4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、送話音声に途切れや雑音が入るため、通話相手に自分の声が聞こえにくい場合があります。Bluetooth機器での通話はご利用いただけませ
124	【Android ドコモ】REGZA Phone T-02D	富士通	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
125	【Android ドコモ】Optimus Vu L-06D	LG	4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。
126	【Android ドコモ】ELUGA POWER P-07D	panasonic	4.0.4	
127	【Android ドコモ】AQUOS PHONE sv SH-10D	シャープ	4.0.4、4.1.2	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをやりなおす必要があります。また、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合は
128	【Android ドコモ】ARROWS Me F-11D	富士通	4.0.3	
129	【Android ドコモ】Xperia SX SO-05D	ソニー	4.0.4、4.1.2	
130	【Android ドコモ】AQUOS PHONE si SH-01E	シャープ	4.0.4、4.1.2	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをやりなおす必要があります。なお、端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。
131	【Android ドコモ】Ascend HW-01E	Huawei	4.0.4	
132	【Android ドコモ】Optimus G L-01E	LG	4.0.4、4.1.2	
133	【Android ドコモ】Xperia AX SO-01E	ソニー	4.0.4、4.1.2	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
134	【Android ドコモ】ARROWS Kiss F-03E	富士通	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。
135	【Android ドコモ】ARROWS V F-04E	富士通	4.0.4、4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。なお、Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。また、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
136	【Android ドコモ】MEDIAS U N-02E	NEC	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、周囲が騒がしい環境で利用すると、受話音声が聞こえなくなる場合があったり、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生したりするため、本体内蔵のマイク、スピーカーはご利用できません。
137	【Android ドコモ】Optimus LIFE L-02E	LG	4.0.4、4.1.2	通話相手側で音声がこもって聞こえたり、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生したりするため、スピーカーでの通話はご利用できません。
138	【Android ドコモ】GALAXY S 3 α SC-03E	サムスン	4.1.1、4.3	
139	【Android ドコモ】AQUOS PHONE ZETA SH-02E	シャープ	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、周囲が騒がしい環境でご利用する場合、音量が小さくなるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。なお、Android4.1.2をご利用の場合、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生するため、スピーカーでの通話相手側で音声がこもって聞こえたり、通話相手側でエコー(音がこだま)が発生する場合がありますのでご了承ください。
141	【Android ドコモ】GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D	サムスン	3.2、4.0.4	
142	【Android ドコモ】Sony Tablet P	ソニー	3.2、4.0.3	
143	【Android ドコモ】Sony Tablet S	ソニー	3.2、4.0.3	
144	【Android ドコモ】ARROWS Tab LTE F-01D	富士通	3.2、4.0.3	Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
145	【Android ドコモ】GALAXY Tab 7.0 PLUS SC-02D	サムスン	3.2、4.0.4	発信中の音が、イヤホンマイクを挿している状態でもスピーカーから出力されます。また、スピーカーとイヤホンマイクの両方から着信音が流れます。(なお、携帯電話番号への着信時でも同様です)
146	【Android ドコモ】MEDIAS TAB N-06D	NEC	2.3.6、4.0.4	イヤホンマイクを挿している状態でも、スピーカーとイヤホンマイクの両方から着信音が流れます。なお、携帯電話番号への着信も同様です。本体のスピーカー、マイクをご利用の場合、受話音量が小さいため、相手の声が聞き取りにくい場合があります。周囲が騒がしい環境で利用する場合、送話音量が小さくなるため、自分の声が相手に聞こえにくい場合が本体のマイク・スピーカーをご利用の場合、通話相手側で雑音やエコー(音のこだま)が発生する場合があります。また、Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
147	【Android ドコモ】ELUGA Live P-08D	panasonic	4.0.4	
148	【Android ドコモ】MEDIAS TAB UL N-08D	NEC	4.0.4	
149	【Android ドコモ】GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E	サムスン	4.0.4	周囲が騒がしい環境でご利用の場合、受話音声に雑音が発生するため、相手の声が聞き取りにくい場合があります。
150	【Android ドコモ】AQUOS PHONE EX SH-04E	シャープ	4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、送話音量が小さいため、通話相手に自分の声が聞こえにくい場合があります。
151	【Android ドコモ】ARROWS Tab F-05E	富士通	4.0.4	イヤホンマイクでの通話は、OSの[本体設定]→[音・バイブ]で[マイク入力]を設定して頂くことをご利用いただけます。Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
152	【Android ドコモ】MEDIAS WP N-06C	NEC	2.3.3	
153	【Android ドコモ】GALAXY S II SC-02C	サムスン	2.3.3、2.3.5、2.3.6、4.0.3	
154	【Android ドコモ】AQUOS PHONE SH-12C	シャープ	2.3.3	
155	【Android ドコモ】GALAXY Tab SC-01C	サムスン	2.3.3、2.3.6	
156	【Android ドコモ】ELUGA X P-02E	panasonic	4.1.2	
157	【Android ドコモ】ARROWS X F-02E	富士通	4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。スピーカーご利用時は、受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
158	【Android ドコモ】 MEDIAS X N-04E	NEC	4.1.2	周囲が騒がしい環境でご利用する場合、受話音量が小さくなるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。スピーカーご利用時は受話音量が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。
159	【Android ドコモ】 Xperia Tablet Z SO-03E	ソニー	4.1.2	本体のマイクを利用すると、自分の声が相手に聞こえない場合があります。イヤホンマイクかBluetoothヘッドセットをご利用ください。
160	【Android ドコモ】 らくらくスマートフォン プレミアム F-09E	富士通	4.2.2	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。Bluetoothご利用時は、通話開始から5秒間程度、受話音量(自分が聞こえる音量)が小さくなり、相手の声が聞こえにくい場合があります。
161	【Android ドコモ】 G2 L-01F	LG	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側で音声の途切れるため、スピーカーはご利用できません。
162	【Android ドコモ】 dtab(dtab01)	Huawei	4.1.2	
163	【Android ドコモ】 Optimus G pro L-04E	LG	4.1.2	
164	【Android ドコモ】 MEDIAS W N-05E	NEC	4.1.2	
165	【Android ドコモ】 MEDIAS X N-06E	NEC	4.2.2	
166	【Android ドコモ】 Ascend D2 HW-03E	Huawei	4.1.2	
167	【Android ドコモ】 AQUOS PHONE ZETA SH-06E	シャープ	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
168	【Android ドコモ】 ARROWS NX F-06E	富士通	4.2.2	端末側の「IP通話の音質サポート(はっきりボイス)」設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にしてご利用ください。端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。*端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。
169	【Android ドコモ】 Xperia A SO-04E	ソニー	4.1.2、4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)や雑音が発生するため、スピーカーでのご利用できません。
170	【Android ドコモ】 ELUGA P P-03E	panasonic	4.2.2	スピーカーご利用時は通話音声が途切れるため、スピーカーでの通話のご利用できません。
171	【Android ドコモ】 Disney Mobile on docomo F-03F	富士通	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。
172	【Android ドコモ】 AQUOS PHONE si SH-07E	シャープ	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。Bluetoothご利用時は、通話開始から20秒間程度、受話音量(自分が聞こえる音量)が小さくなり、相手の声が聞こえにくい場合があります。
173	【Android ドコモ】 AQUOS PHONE EX SH-02F	シャープ	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。
174	【Android ドコモ】 Optimus it L-05E	LG	4.2.2	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
175	【Android ドコモ】 ARROWS NX F-05F	富士通	4.4.2	
176	【Android ドコモ】 Disney Mobile on docomo SH-05F	シャープ	4.2.2	
177	【Android ドコモ】 AQUOS ZETA SH-04F	シャープ	4.4.2	
178	【Android ドコモ】 Xperia A2 SO-04F	ソニー	4.4.2	
179	【Android ドコモ】 AQUOS PAD SH-06F	シャープ	4.4.2	
180	【Android ドコモ】 Disney Mobile on docomo F-07E	富士通	4.2.2	
181	【Android ドコモ】 AQUOS PAD SH-08E	シャープ	4.2.2	本体のマイク、スピーカーをご利用の場合、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。イヤホンマイクかBluetoothヘッドセットをご利用ください。
182	【Android au】 AQUOS U SHV35	シャープ	6.0.1	
183	【Android au】 Qua phone PX LGV33	LGエレクトロニクス	6.0.1	
184	【Android au】 BASIO2 SHV36	シャープ	6.0.1	
185	【Android au】 Qua Tab PX LGT31	LGエレクトロニクス	6.0.1	
186	【Android au】 Xperia XZs SOV35	SONY	7.1.1	
187	【Android au】 Galaxy S8+ SCV35	Sumsung	7	
188	【Android au】 Galaxy S8 SCV36	Sumsung	7	
189	【Android au】 URBANO V03 KYV38	京セラ	6.0.1	
190	【Android au】 mirai f KYV39	京セラ	6.0.1	
191	【Android au】 rafre KYV40	シャープ	7	
192	【Android au】 AQUOS SERIE mini SHV38	シャープ	7	
193	【Android au】 isai Beat LGV34	LGエレクトロニクス	7	
194	【Android au】 Qua tab PZ	LGエレクトロニクス	6.0.1	
195	【Android au】 Xperia XZ SOV34	ソニー	6.0.1、7.0	
196	【Android au】 Xperia X Performance SOV33	ソニー	6.0.1、7.0	
197	【Android au】 Galaxy S7 edge SCV33	サムスン	6.0.1、7.0	
198	【Android au】 Galaxy A8	サムスン	5.1.1、6.0.1	
199	【Android au】 Xperia Z5 SOV32	ソニー	5.1.1、6.0.1、7.0	Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。
200	【Android au】 Xperia Z4 SOV31	ソニー	5.0.2、6.0.1、7.0	
201	【Android au】 AQUOS U SHV37	シャープ	6.0.1	
202	【Android au】 TORQUE G02	京セラ	5.1、6.0.1	
203	【Android au】 HTC J butterfly HTV31	HTC	5.0.2、6.0.1	
204	【Android au】 AQUOS SERIE SHV32	シャープ	5.0.2、6.0.1	
205	【Android au】 isai vivid LGV32	LG	5.1、6.0.1	
206	【Android au】 GALAXY S6 edge SCV31	サムスン	5.0.2、6.0.1	
207	【Android au】 GALAXY Note Edge SCL24	サムスン	4.4.4、5.0.1、6.0.1	
208	【Android au】 GALAXY S5 SCL23	サムスン	4.4.2、5.0、5.0.1、6.0.1	
209	【Android au】 HTC 10 HTV32	HTC	6.0.1	
210	【Android au】 AQUOS SERIE SHV34	シャープ	6.0.1	
211	【Android au】 Xperia Z4 Tablet SOT31	ソニー	5.0.2、6.0.1	
212	【Android au】 DIGNO rafre	京セラ	5.1.1	
213	【Android au】 AQUOS SERIE mini/AQUOS SERIE mini	SHARP	5.1.1	
214	【Android au】 AQUOS SERIE mini SHV31	SHARP	4.4.4	イヤホンマイク等をジャックに接続してご利用の場合に、通話中にイヤホンマイクを外すとスピーカーモード(音が周りに聞こえる状態)になりますのでご注意ください。(端末の仕様のため、標準の携帯電話をご利用時も同様の事象が発生する場合があります)
215	【Android au】 Qua phone	京セラ	5.1.1	
216	【Android au】 Qua tab 01	京セラ	5.1	
217	【Android au】 URBANO V02	京セラ	5.1	
218	【Android au】 GALAXY Tab S SCT21	サムスン	4.4.4、5.0.2	
219	【Android au】 GALAXY Note 3 SCL22	サムスン	4.3、4.4.2、5.0	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側で音声のこもりや音声の途切れが発生する場合があります。
220	【Android au】 IS05	シャープ	2.2.1、2.3.4	*2015年11月20日よりAndroid2.2.1はサポート対象外となります。OSをアップデートしてご利用ください。
221	【Android au】 INFOBAR A03	HTC	4.4.4	
222	【Android au】 BASIO	京セラ	4.4.4	
223	【Android au】 URBANO V01	京セラ	4.4.4	
224	【Android au】 Xperia Z3 SOL26	ソニー	4.4.4	
225	【Android au】 isai VL LGV31	LG	4.4.2	
226	【Android au】 HTC butterfly HTL23	HTC	4.4.2	<ご利用時の注意> ・端末の[設定]→[電源]→[スリープモード]がONになっている場合は、050IP電話アプリを起動していても着信することができませんので、OFFにしてご利用ください。
227	【Android au】 ASUS MeMO Pad8	ASUS	4.4.2	
228	【Android au】 HTC J One HTL22	HTC	4.1.2、4.2.2、4.4.2	スピーカーご利用時は、送話音声(相手が聞こえる音声)が雑音等により相手に聞こえにくい場合がありますため、スピーカーでの通話は推奨できません。
229	【Android au】 Xperia UL SOL22	ソニー	4.1.2、4.2.2	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。送話音量が小さいため、自分の声が通話相手に聞こえにくい場合があります。
230	【Android au】 TORQUE G01	京セラ	4.4.2	
231	【Android au】 isai FL LGL24	LG	4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。
232	【Android au】 Xperia Z Ultra SOL24	ソニー	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。
233	【Android au】 Xperia Z1 SOL23	ソニー	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、送話音声が途切れるため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。
234	【Android au】 isai LGL22	LG	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
235	【Android au】 Xperia Z2 Tablet SOT21	ソニー	4.4.2	本体のマイク、スピーカーをご利用の場合、通話相手側で音が途切れる場合があります。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。
236	【Android au】 HTC J ISW13HT	HTC	4.0.3、4.0.4	050IP電話アプリの着信中に、携帯電話への着信があった場合、050IP電話アプリの着信が切断されます。
237	【Android au】 ARROWS ef FJL21	富士通	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。
238	【Android au】 VEGA PTL21	Pantech&Curitel	4.0.4、4.1.2	
239	【Android au】 HTC EVO WIMAX ISW11HT	HTC	2.3.4	
240	【Android au】 Xperia acro IS11S	ソニー・エリクソン	2.3.3、2.3.4	
241	【Android au】 AQUOS PHONE IS11SH	シャープ	2.3.3、2.3.4	
242	【Android au】 AQUOS PHONE IS12SH	シャープ	2.3.3	通話中に本体を耳に近づけると近接センサで画面が暗くなりますが、耳を離しても画面が明るくならずに通話中画面に戻らない場合があります。なお、しばらくすると元に戻ります。
243	【Android au】 INFOBAR A01	シャープ	2.3.3	
244	【Android au】 G'zOne IS11CA	カンショ	2.3.3	端末のファームウェアによっては、通話音声が常にスピーカー出力となる場合があります。*2013年5月30日時点で提供されている最新のファームにて発生することを確認しております。また、スピーカーご利用時に受話音量が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。
245	【Android au】 REGZA Phone IS11T	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	2.3.4	

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
246	【Android au】MIRACH IS11PT	Pantech&Curtel	2.3.4	
247	【Android au】MOTOROLA PHOTON ISW11M	MOTOROLA	2.3.4	Bluetooth機器での通話をご利用いただけない場合があります(Bluetooth機器とのペアリングが不安定な事があります。)
248	【Android au】HTC EVO 3D ISW12HT	HTC	2.3.4、4.0.3	受話音声小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。
249	【Android au】AQUOS PHONE IS13SH	シャープ	2.3.5	
250	【Android au】DINGO ISW11K	京セラ	2.3.5	
251	【Android au】ARROWS Z ISW11F	シャープ	2.3.5、4.0.3	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。
252	【Android au】MEDIAS BR IS11N	NEC	2.3.5	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。
253	【Android au】AQUOS PHONE IS14SH	シャープ	2.3.5	スマートフォン端末のファームウェアが最新ではない場合、通話ができない場合があります。
254	【Android au】ARROWS ES IS12F	シャープ	2.3.5	
255	【Android au】Optimus X IS11LG	LG	2.3.7、4.0.4	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。
256	【Android au】GALAXY S II WiMAX ISW11SC	サムスン	2.3.6、4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。なお、端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。
257	【Android au】INFOBAR C01	シャープ	2.3.5	
258	【Android au】Xperia acro HD IS12S	ソニー・エリクソン	2.3.7、4.0.4	
259	【Android au】MOTOROLA RAZR IS12M	MOTOROLA	2.3.6、4.0.4	通話中にBluetoothと通常通話の切り替えを一度でも行うと、その通話中は音声がかき消えなくなります。
260	【Android au】DIGNO URBANO PROGRESSO	京セラ	4.0.3	
261	【Android au】AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	シャープ	4.0.4	
262	【Android au】AQUOS PHONE SL IS15SH	シャープ	4.0.4	
263	【Android au】ARROWS Z ISW13F	富士通	4.0.3	
264	【Android au】AQUOS PHONE CL IS17SH	シャープ	4.0.4	受話音声が途切れるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。
265	【Android au】HTC J Butterfly HTL21	HTC	4.1.1	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、通話相手側でエコーや雑音が発生する場合があります。
266	【Android au】Xperia VL SOL21	ソニー	4.0.4、4.1.2	送話音量、受話音量が小さいため、相手の声が聞き取りにくい場合や、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。
267	【Android au】GALAXY S III Progre SCL21	サムスン	4.0.4、4.1.2	
268	【Android au】AQUOS PHONE SERIE SHL21	シャープ	4.0.4、4.1.2	
269	【Android au】Optimus G LGL21	LG	4.0.4	
270	【Android au】DIGNO S KYL21	京セラ	4.0.4	自分の声のエコー(音がこだまする状態)がかかる場合があります。
271	【Android au】G'zOne TYPE-L CAL21	カシオ	4.0.4	周囲が騒がしい環境でご利用する場合、音量が小さくなるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。
272	【Android au】REGZA Tablet AT500	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	4.0.3	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。
273	【Android au】AQUOS PAD SHT21	シャープ	4.0.4、4.1.2	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。
274	【Android au】INFOBAR A02	HTC	4.1.1	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
275	【Android au】ARROWS Z FJL22	富士通	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。
276	【Android au】DIGNO M KYL22	京セラ	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
277	【Android au】ARROWS Tab FJT21	富士通	4.2.2	送話音声(相手に聞こえる音声)が雑音等により、相手に聞こえにくい場合があります。
278	【Android au】URBANO L01	京セラ	4.2.2	
279	【Android au】AQUOS PHONE SERIE SHL23	シャープ	4.2.2	
280	【Android au】AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	シャープ	4.2.2	
281	【Android au】AQUOS PAD SHT22	シャープ	4.2.2	受話音量が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。Bluetooth機器での通話をご利用できません。
282	【Android au】URBANO L02	京セラ	4.2.2	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
283	【Android au】AQUOS PHONE SERIE SHL22	シャープ	4.2.2	スピーカーご利用時は次の事象が発生するため、スピーカーでの通話をご利用できません。(通話相手側で音声がかき消えたり聞こえたり。通話相手側でエコー(音のこだま)が聞こえる)また、通話相手側で聞こえる音量が小さい。
284	【Android au】Xperia ZL2 SOL25	ソニー	4.4.2	通話相手側で音声のかき消れが発生する場合があります。
285	【Android au】AQUOS SERIE SHL25	シャープ	4.4.2	
286	【Android au】URBANO L03	京セラ	4.4.2	
287	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia XZs 602SO	シャープ	7.1.1	
288	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx3 mini 603SH	シャープ	7	
289	【Android ソフトバンクモバイル】Lenovo TAB3	Lenovo	6	
290	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia X Performance	ソニー	6.0.1、7.0	
291	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia XZ 601SO	ソニー	6.0.1	
292	【Android ソフトバンクモバイル】STAR WARS mobile	シャープ	6.0.1	
293	【Android ソフトバンクモバイル】DIGNO F 503KC	京セラ	6.0.1	
294	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx3 506SH	シャープ	6.0.1	送話音声に音のかき消れが発生するため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。
295	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia Z4 402SO	ソニー	5.0.2、6.0	
296	【Android ソフトバンクモバイル】Galaxy S6 edge 404SC	サムスン	5.0.2、6.0.1	
297	【Android ソフトバンクモバイル】シンプルスマホ3 509SH	ソニー	5.1.1、6.0.1	
298	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia Z5 501SO	ソニー	5.1.1、6.0.1	Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。
299	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx2	SHARP	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されま
300	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx2 mini	SHARP	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されま
301	【Android ソフトバンクモバイル】Lenovo TAB2	Lenovo	5.0.2	
302	【Android ソフトバンクモバイル】Nexus 6P	Huawei	6	
303	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Crystal 2	シャープ	5.0.2	
304	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx	シャープ	5.0.2	
305	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia Z3 401SO	ソニー	4.4.4、5.0.2	
306	【Android ソフトバンクモバイル】DIGNO U	京セラ	4.4.4	
307	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS CRYSTAL X	SHARP	4.4.4	
308	【Android ソフトバンクモバイル】GALAXY Tab4	サムスン	4.4.2	
309	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS CRYSTAL	SHARP	4.4.2	
310	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx 106SH	シャープ	4.0.4	
311	【Android ソフトバンクモバイル】HONEY BEE 101K	京セラ	2.3.4	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。
312	【Android ソフトバンクモバイル】GALAPAGOS SoftBank	シャープ	2.3.4	
313	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE SoftBank 006SH	シャープ	2.3.3	
314	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH	シャープ	2.3.3	
315	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J	シャープ	2.3.3	
316	【Android ソフトバンクモバイル】シンプルスマートフォン SoftBank 008Z	ZTE	2.3.4	
317	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH	シャープ	2.3.4	
318	【Android ソフトバンクモバイル】SoftBank 007SH KT	シャープ	2.3.3	
319	【Android ソフトバンクモバイル】Vision SoftBank 007HW		2.3.4、2.3.7	
320	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	シャープ	2.3.5	
321	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE 102SH	シャープ	2.3.5、4.0.4	
322	【Android ソフトバンクモバイル】STAR 7 009Z	ZTE	2.3.5	
323	【Android ソフトバンクモバイル】LUMIX Phone 101P	panasonic	2.3.5	
324	【Android ソフトバンクモバイル】MEDIAS CH 101N	NEC	2.3.5	
325	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE 103SH	シャープ	2.3.5	
326	【Android ソフトバンクモバイル】DELL Streak Pro 101DL	DELL	2.3.5	
327	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE 104SH	シャープ	2.3.5	
328	【Android ソフトバンクモバイル】102P	panasonic	4.0.4	
329	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE 102SH 2	シャープ	2.3.5、4.0.4	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
330	【Android ソフトバンクモバイル】PANTONE 5 107SH	シャープ	4.0.4	
331	【Android ソフトバンクモバイル】ARROWS A 101F	富士通	4.0.4、4.1.2	
332	【Android ソフトバンクモバイル】PANTONE 6 200SH	シャープ	4.0.4、4.1.2	
333	【Android ソフトバンクモバイル】MOTOROLA RAZR 201M	MOTOROLA	4.0.4、4.1.2	
334	【Android ソフトバンクモバイル】STREAM 201HW	Huawei	4.0.4	ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、050IP電話アプリから読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してご利用ください。
335	【Android ソフトバンクモバイル】ARROWS A 201F	富士通	4.1.2	
336	【Android ソフトバンクモバイル】HONEY BEE 201K	京セラ	4.1.2	
337	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx 203SH	シャープ	4.1.2	
338	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx 302SH	シャープ	4.2.2	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
339	【Android ソフトバンクモバイル】ARROWS A 301F	富士通	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカーご利用時は、受話音声に途切れが発生するため、スピーカーはご利用できません。
340	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx mini 303SH	シャープ	4.2.2	
341	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE ss 205SH	シャープ	4.1.2	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。ご利用のBluetooth機器によっては受話音声が小さくなるため、相手の声が聞き取りにくい場合があります。
342	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx 206SH	シャープ	4.2.2	ご利用のBluetooth機器によっては、送話音量(相手に聞こえる音声)が小さくなる場合があります。
343	【Android ソフトバンクモバイル】ARROWS A 202F	富士通	4.2.2	スピーカーご利用時は、送話音声(相手に聞こえる音声)が相手に聞こえにくい場合があるため、スピーカーでの通話は推奨できません。端末側の「IP通話の音質サポート(はっきりボイス)」設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音声に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にしてご利用ください。
344	【Android ソフトバンクモバイル】DIGNO R 202K	京セラ	4.1.2	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。スピーカーご利用時は、送話音声に雑音や途切れが発生するため、スピーカーでの通話をご利用できません。また、端末側の「IP通話の音質サポート(はっきりボイス)」設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音声に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にして
345	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx 304SH	シャープ	4.4.2	
346	【Android ワイモバイル】Android One 507SH	シャープ	6.0.1、7.0	
347	【Android ワイモバイル】Android One S1	SHARP	7	
348	【Android ワイモバイル】Android One S2	SHARP	7.1.1	

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
349	【Android ワイモバイル】 Nexus 6P	Huawei	7.1.1	
350	【Android ワイモバイル】 Lenovo TAB3	Lenovo	6	
351	【Android ワイモバイル】 Nexus 6	MOTOROLA	5.0.1、5.1、5.1.1、6.0、7.0	
352	【Android ワイモバイル】 Nexus 5X	LG	6.0、7.1.1	
353	【Android ワイモバイル】 LUMIERE 503HW	Huawei	5.0.1	
354	【Android ワイモバイル】 DIGNO E 503KC	京セラ	6.0.1	
355	【Android ワイモバイル】 Nexus 5	LG	4.4、4.4.2、4.4.3、4.4.4、5.0、5.1、5.1.1、6.0.1	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。通話中にイヤホンマイクを外した場合、数秒間音声が聞こえなくなります。 Android 5.0以降でBluetoothをご利用の場合、Bluetoothヘッドセット側のマイクが無効とな
356	【Android ワイモバイル】 AQUOS Xx-Y	SHARP	5.0.2	
357	【Android ワイモバイル】 AQUOS CRYSTAL Y2	SHARP	5.0.2	
358	【Android ワイモバイル】 AQUOS CRYSTAL Y	シャープ	4.4.4	
359	【Android ワイモバイル】 Spray 402LG	LG	4.4.2	
360	【Android ワイモバイル】 DIGNO C	京セラ	4.4.4	
361	【Android ワイモバイル】 DIGNO T 302KC	京セラ	4.4.2	
362	【Android ワイモバイル】 Huawei Mediapad M1	Huawei	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにし
363	【Android ワイモバイル】 Pocket WiFi S II (S41HW)	Huawei	2.3.3	
364	【Android ワイモバイル】 smart bar (S42HW)	Huawei	2.3.4	
365	【Android ワイモバイル】 Sony Ericsson mini S51SE	ソニー・エリクソン	2.3.4	
366	【Android ワイモバイル】 GS02	Huawei	2.3.5、2.3.6	
367	【Android ワイモバイル】 Dell Streak Pro GS01	DELL	2.3.5	
368	【Android ワイモバイル】 GS03	Huawei	4.0.3	ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、050IP電話アプリから読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してご利用ください。
369	【Android ワイモバイル】 DIGNO DUAL WX04K	京セラ	2.3.4、4.1.1	Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
370	【Android ワイモバイル】 HONEY BEE WX06K	京セラ	2.3.4	Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
371	【Android ワイモバイル】 GT01	Huawei	4.0.4	本体のマイク、スピーカーをご利用の場合、周囲が騒がしい環境だと、送話音量が小さくなるため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
372	【Android ワイモバイル】 STREAM X GL07S	Huawei	4.1.2	ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、050IP電話アプリから読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してご利用ください。
373	【Android ワイモバイル】 STREAM 201HW	Huawei	4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話アプリを選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、050IP電話アプリから読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してスピーカー利用時は、次の事象が発生するため、スピーカーでの通話はご利用できません。（通話相手側で音声がこもって聞こえる。受話音量が小さい）Bluetooth利用時は、送話音量（相手に聞こえる自分の声）が小さくなり、相手が自分の声を聞き取りにくい場合があります。通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。
374	【Android ワイモバイル】 AQUOS PHONE es WX04SH	シャープ	4.1.2	送話音声が途切れが発生するため、スピーカーはご利用できません。
375	【Android ワイモバイル】 DIGNO DUAL 2 WX10K	京セラ	4.2.2	
376	【Android ワイモバイル】 ARROWS S EM01F	富士通	4.1.2	
377	【Android ワイモバイル】 AQUOS PHONE ef WX05SH	シャープ	4.1.2	
378	【Android BIGLOBE】 MEDIAS NEC-102	NEC	2.3.3	
379	【Android BIGLOBE】 MEDIAS NE-202	NEC	4.0.4	
380	【Android BIGLOBE】 AQUOS PHONE SH90B	シャープ	4.2.2	
381	【Android SIMフリー】 g06+		7	Wi-Fi環境で050IP電話アプリ通話中に携帯電話番号に着信すると、050IP電話アプリの通話相手に携帯電話の着信音が聞こえます。050IP電話アプリ通話中に携帯電話番号に着信すると、着信音の冒頭部のみ端末のスピーカーから鳴動します。050IP電話アプリ通話中に携帯電話番号に着信して応答した場合、050IP電話アプリの送話音声が無音になります。
382	【Android SIMフリー】 Huawei P9 Lite	Huawei	6.0、7.0	端末がスリープ状態のまま30分以上経過すると、アプリで着信できなくなる事象が発生していましたが、着信方法をプッシュ通知に変更することで改善されます。（「設定」⇒「アプリの設定」⇒「着信方法」から変更してください）Androidのステータスバーに、アプリの状態に対応したアイコンではなく、050IP電話アプリのロゴマークが表示されます。
383	【Android SIMフリー】 Huawei P10 lite	Huawei	7	
384	【Android SIMフリー】 Huawei P10	Huawei	7	
385	【Android SIMフリー】 g06	Covia	6	スピーカーモードでご利用時、通話相手側でエコー（音のこだま）やハウリングが発生するため、スピーカーのご利用は推奨できません。
386	【Android SIMフリー】 Moto G4 Plus	Motorola	6.0.1	
387	【Android SIMフリー】 AQUOS SH-M04	SHARP	6.0.1	
388	【Android SIMフリー】 g07	Covia	6.0、7.0	
389	【Android SIMフリー】 ZenFone Zoom	ASUS	5.0、6.0.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでのマルチタスクボタン（端末右下のボタン）の長押しによるメニュー表示ができません（発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など）。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。・端末の「システムの設定」アプリより、「スクリーンショット」を選択し、「マルチタスクボタン」の設定をOFFにする。 ※1.スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量（下）ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 ※2.端末ご利用開始時のデフォルト設定はONになっています。・着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのアプリ履歴ボタン（ホームボタンの右側のボタン）をタップして表示されるアプリ履歴から050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません。（一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります）この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。
390	【Android SIMフリー】 Nexus 6	MOTOROLA	5.0.1、5.1、5.1.1、6.0、7.0	
391	【Android SIMフリー】 Nexus 5X	LG	6.0、7.1.1	
392	【Android SIMフリー】 VAIO Phone A	VAIO	6.0.1	
393	【Android SIMフリー】 Fleaz Que	Covia	6	050IP電話アプリで通話中に携帯電話（070、080、090の番号）に着信後の2～3秒間、端末のスピーカーから着信音が聞こえてしまう場合があります。なお、端末がマネーモードに設定されれば本事象は発生いたしません。
394	【Android SIMフリー】 ZenFone 3(5.5インチ)	ASUS	6.0.1	端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン（端末右下のボタン）の長押しによるメニュー表示ができません（発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など）。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」⇒「スクリーンショット」⇒「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量（下）ボタンを同時に長押しする操作で可能です。・着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのマルチタスクボタン（端末右下のボタン）をタップして表示されるアプリ履歴から 050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません（一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります）。この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。
395	【Android SIMフリー】 g07+	Covia	7	
396	【Android SIMフリー】 HUAWEI Mate 9	HUAWEI	7	端末がスリープ状態になって30分以上経過すると着信できない場合があります。発信は問題ございません。本事象はAndroid 6.0以降に搭載されたDozeモード（電池消費の低減モード）による影響となります。留守番電話設定がされていれば留守番電話センタに着信します。この事象を回避するには、<1>着信方法を通常着信に設定してください。<2>注意事項>端末がスリープ状態になって30分以上経過すると着信できない場合があります。発信は問題ございません。本事象はAndroid 6.0以降に搭載されたDozeモード（電池消費の低減モード）による影響となります。留守番電話設定がされていれば留守番電話センタに着信します。この事象を回避するには、<1>着信方法を通常着信に設定してください。<2>端末の「設定」⇒「電池」⇒画面下にある「設定」⇒「特別なアクセス」⇒「バッテリー最適化を無視」⇒「許可」⇒「すべてのアプリ」⇒「050IP電話アプリ」を「許可」に変更してください。
397	【Android SIMフリー】 HUAWEI nova lite	HUAWEI	7	端末がスリープ状態になって30分以上経過すると着信できない場合があります。発信は問題ございません。本事象はAndroid 6.0以降に搭載されたDozeモード（電池消費の低減モード）による影響となります。留守番電話設定がされていれば留守番電話センタに着信します。この事象を回避するには、<1>着信方法を通常着信に設定してください。<2>端末の「設定」⇒「電池」⇒画面下にある「設定」⇒「特別なアクセス」⇒「バッテリー最適化を無視」⇒「許可」⇒「すべてのアプリ」⇒「050IP電話アプリ」を「許可」に変更してください。
398	【Android SIMフリー】 HUAWEI nova	HUAWEI	6	端末がスリープ状態になって30分以上経過すると着信できない場合があります。発信は問題ございません。本事象はAndroid 6.0以降に搭載されたDozeモード（電池消費の低減モード）による影響となります。留守番電話設定がされていれば留守番電話センタに着信します。この事象を回避するには、<1>着信方法を通常着信に設定してください。<2>端末の「設定」⇒「電池」⇒画面右上の「点3つ表示」ボタンをタップ → 「電池の最適化」⇒「すべてのアプリ」を表示 → 「050IP電話アプリ」にて「最適化しない」に変更してください。
399	【Android SIMフリー】 Wiko Tommy	Wiko Mobile	6.0.1	端末がスリープ状態になって30分以上経過すると着信できない場合があります。発信は問題ございません。本事象はAndroid 6.0以降に搭載されたDozeモード（電池消費の低減モード）による影響となります。留守番電話設定がされていれば留守番電話センタに着信します。この事象を回避するには、<1>着信方法を通常着信に設定してください。<2>端末の「設定」⇒「電池」⇒画面右上の「点3つ表示」ボタンをタップ → 「電池の最適化」⇒「すべてのアプリ」を表示 → 「050IP電話アプリ」にて「最適化しない」に変更してください。
400	【Android SIMフリー】 ZenFone 3 Max	ASUS	6.0.1	端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン（端末右下のボタン）の長押しによるメニュー表示ができません（発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など）。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」⇒「スクリーンショット」⇒「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量（下）ボタンを同時に長押しする操作で可能です。・着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのマルチタスクボタン（端末右下のボタン）をタップして表示されるアプリ履歴から 050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません（一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります）。この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。
401	【Android SIMフリー】 arrows M03	富士通	6.0.1	通話中にスピーカーモードに切り替え後の数秒間、受話音量が小さくなる場合があります。

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
402	【Android SIMフリー】 AQUOS mini SH-M03	SHARP	6.0.1	・着信方法を「プッシュ通知」にしている時に、Wi-Fi環境かつ画面消灯時に着信できない場合があります。この事象を回避するには、端末の「設定」→「Wi-Fi」→「詳細設定」→「Wi-Fiのスリープ設定」を「スリープにしない」に変更してください。※端末購入時設定のままだと事
403	【Android SIMフリー】 Huawei P9	Huawei	6	端末の「設定」→「詳細設定」→「バッテリーマネージャー」→「保護されたアプリ」で、050IP電話アプリを保護対象にしている場合は、着信方法を「プッシュ通知」にしている時に、アプリで着信できない場合があります。ご利用時は050IP電話アプリを「保護する」に設定した後、一度アプリを起動してください。 Androidのスタートスバーに、アプリの状態に対応したアイコンではなく、050IP電話アプリのロゴマークが表示されます。
404	【Android SIMフリー】 ZenFone 3 Ultra	ASUS	6.0.1	端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→「スクリーンショット」→「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 ・着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から 050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります)。この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。
405	【Android SIMフリー】 ZenFone 3 Laser	ASUS	6.0.1	端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→「スクリーンショット」→「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 ・着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から 050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります)。この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。
406	【Android SIMフリー】 ZenFone Go	ASUS	5.1.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。 ・端末の「システムの設定」アプリより、「スクリーンショット」を選択し、「マルチタスクボタン」の設定をOFFにする。 ※1.スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 ※2.端末ご利用開始時のデフォルト設定はONになっています。 ・着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのアプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません。(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります) この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。 ・着信方法を「通常着信」に設定している場合に、端末画面下部のOSナビゲーションキーのアプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から050IP電話アプリを終了させても、端末画面上部ステータスバーのIP電話アイコンが表示されたままとなります。なお、この状態の場合、アイコンが通話可能となっても着信する事はできません。正常にアプリを終了するには、一度アプリを起動後に「設定メ
407	【Android SIMフリー】 FREETEL SAMURAI MIYABI	FREETEL	5.1	・着信方法を「通常」にしている場合に、端末のアプリ利用履歴(画面右下のボタンで表示)から050IP電話アプリを終了しても、タスクバーの「通話可能」等のアイコン表示が継続しますが、この状態で着信することはできません。
408	【Android SIMフリー】 DMC-CM10	panasonic	5.0.2	着信方法を「通常」にしている場合に、端末のアプリ利用履歴(画面右下のボタンで表示)から050IP電話アプリを終了しても、タスクバーの「通話可能」等のアイコン表示が継続しますが、この状態で着信することはできません。
409	【Android SIMフリー】 arp AS01M	キャセイト・ライテック	5.1	
410	【Android SIMフリー】 HUAWEI Y6	Huawei	5.1.1	端末の「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」で、050IP電話アプリを保護対象にしている場合は「端末の画面がロックされている状態」又は「着信方法をプッシュ通知にしている設定している場合」にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話アプリを「保護する」に設定してください。
411	【Android SIMフリー】 ZenFone Max	ASUS	5.0.2	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。 ・端末の「システムの設定」アプリより、「スクリーンショット」を選択し、「マルチタスクボタン」の設定をOFFにする。 ※1.スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 ※2.端末ご利用開始
412	【Android SIMフリー】 HUAWEI GR5	Huawei	5.1.1	端末の「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」で、050IP電話アプリを保護対象にしている場合は「端末の画面がロックされている状態」又は「着信方法をプッシュ通知にしている設定している場合」にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話アプリを「保護する」に設定してください。 端末の「設定」→「ネットワーク通信を行うアプリ」で「バックグラウンド動作を制限する」をONにしている場合は、着信方法を「プッシュ通知」にしている設定している時に、アプリで着信ができない場合があります。ご利用する時は「バックグラウンド動作を制限する」をOFFに設定してください。 Bluetoothはご利用できません。Bluetoothをご利用の場合、Bluetoothヘッドセット側のマイクが有効になります。イヤホンのマイクを利用する場合は端末の「設定」⇒「音」⇒「イヤホン接続時のマイク」⇒「イヤホンマイク」を有効に設定してください。
413	【Android SIMフリー】 ARROWS M01	富士通	4.4.2	端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→「スクリーンショット」→「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 ・着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から 050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります)。この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。
414	【Android SIMフリー】 ZenFone 3	ASUS	6.0.1	端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→「スクリーンショット」→「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から 050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります)。この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。
415	【Android SIMフリー】 ZenFone 3 Deluxe 5.5	ASUS	6.0.1	端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→「スクリーンショット」→「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から 050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります)。この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。
416	【Android SIMフリー】 ZenFone 3 Deluxe 5.7	ASUS	6.0.1	端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話アプリでマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話アプリでマルチタスクボタンを利用する場合は、端末ホーム画面の「設定」→「スクリーンショット」→「マルチタスクボタン」をOFFにすることで利用可能です。なお、スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。 着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から 050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリ着信ができません(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります)。この事象を回避するためには、端末の自動起動マネージャアプリから050IP電話アプリを「許可」に設定してください。

No.	端末	メーカー	対象OSバージョン	注意事項
417	【Android SIMフリー】ZenFone 2 Laser	ASUS	5.0.2、6.0.1	端末を再起動してからしばらくの間、プッシュ着信が正常に動作しない場合がございます。端末を再起動された場合は一旦アプリを立ち上げご利用ください。 050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができません。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてご利用ください。(アプリバージョン5.1.1以降をご利用の場合、初期状態が「強制的に非表示」になるため、自動的に回避されるようになりました。)
418	【Android SIMフリー】AuBee smartphone「elm.」		5.1	050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができない場合があります。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてご利用ください。 Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合も、本体のスピーカーから着信
419	【Android SIMフリー】Moto X Play	Motorola	6	
420	【Android SIMフリー】arrows M02	富士通	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話アプリを選択する画面が表示されま
421	【Android SIMフリー】Huawei P8 Max	Huawei	5.1.1	・着信方法を「プッシュ通知」にしているときに、端末画面下部のOSナビゲーションキーのアプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から050IP電話アプリを終了すると、以後、アプリへの着信ができません。(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります)
422	【Android SIMフリー】FLEAZ POP	Covia	5.1.1	
423	【Android SIMフリー】Moto G(第3世代)	Motorola	6	
424	【Android SIMフリー】ZTE Blade S7(g05)	ZTE	5.1.1	<ご利用時の注意> 周囲が騒がしい環境でご利用する場合、送話音声小さくなり、通話相手側で声が聞き取りにくい場合があります。
425	【Android SIMフリー】ZenFone Selfie	ASUS	5.0.2	標準の携帯電話アプリから発信操作を行った際に、050IP電話アプリを選択する画面が表示されません。 Bluetooth機器を利用中に050IP電話アプリに着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。 端末に初期インストールされている「自動起動マネージャ」の設定を変更すると050IP電話アプリで着信できなくなる場合があります。
426	【Android SIMフリー】AQUOS SH-M02(g04)	シャープ	5.0.2	
427	【Android SIMフリー】Nexus 6P	Huawei	6	
428	【Android SIMフリー】ALCATEL ONETOUCH IDOL 3	ALCATEL	5.0.2	
429	【Android SIMフリー】Huawei P8 Lite	Huawei	5	<ご利用時の注意> ・端末の「設定」⇒「保護されたアプリ」で、050IP電話アプリを保護対象にしている場合は「端末の画面がロックされている状態」又は「着信方法を「プッシュ通知」にしている設定している場合」にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話アプリを保護するに設定してください。
430	【Android SIMフリー】freetel priori2 3G	freetel	4.4.2	
431	【Android SIMフリー】ZenFone 2	ASUS	5.0.0	着信方法をプッシュ着信にしている場合、以下の操作を行うと着信できない場合があります。1. 「自動起動マネージャ」アプリの050IP電話アプリの設定を「無効」にし アプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から050IP電話アプリを終了した場合 2. 050IP電話アプリを起動した状態で、「自動起動マネージャ」アプリの設定を変更する。 ※「自動起動マネージャ」アプリの050IP電話アプリの設定を「無効」⇒「許可」に変更した場合も、「許可」⇒「無効」にした場合も事象は発生します。 受話音声に雑音が発生する場合があります。 着信方法を「プッシュ通知」にしている場合、端末画面下部のOSナビゲーションキーのアプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から050IP電話アプリを終了すると、画面ロック時にアプリ着信ができない場合があります。(一度アプリケーションを起動すると着信できるようになります)
432	【Android SIMフリー】FLEAZ F4S	Covia	4.4.2	
433	【Android SIMフリー】ZTE Blade S(g03)	ZTE	5.0.2	
434	【Android SIMフリー】ZTE Blade S Lite(g02)	ZTE	5.0.2	
435	【Android SIMフリー】ZTE Blade L3(g01)	ZTE	5	
436	【Android SIMフリー】FLEAZ F4S Plus	Covia	4.4.2	
437	【Android SIMフリー】Huawei MATE 7	Huawei	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。 端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合があるため、050IP電話アプリが利用できない場合があります。050IP電話アプリを正常に利用するためには
438	【Android SIMフリー】Nexus 9	HTC	5.0.1	・「本体内蔵のマイクとスピーカー」で通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するためご利用は推奨できません(スピーカーモードにするとエコーが軽減する場合があります)。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。
439	【Android SIMフリー】Huawei G620S	Huawei	4.4.2	送話音声(相手が聞こえる音声)に若干の雑音が入る場合があります。 端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合があるため、050IP電話アプリが利用できない場合があります。050IP電話アプリを正常に利用するためには省エネモード(省電力モード)の設定を解除してください。
440	【Android SIMフリー】Lavie Tab S	NEC	4.4.2	
441	【Android SIMフリー】ASUS MeMO Pad 7	ASUS	4.4.2	
442	【Android SIMフリー】StarQ Q5002	TJC	4.4.2	
443	【Android SIMフリー】京セラ S301	京セラ	4.4.4	通話相手側で音声がかもって聞こえる場合があります。
444	【Android SIMフリー】AQUOS SH-M01	SHARP	4.4.2	
445	【Android SIMフリー】ASUS Zenfone 5	ASUS	4.4.2	
446	【Android SIMフリー】Venue 8 3840 LTE	Dell	4.4.2	
447	【Android SIMフリー】Huawei Mediapad M1	Huawei	4.2.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにし
448	【Android SIMフリー】FLEAZ F4	Covia	4.4.2	
449	【Android SIMフリー】Huawei Ascend P7	Huawei	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。 端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合があるため、050IP電話アプリが利用できない場合があります。050IP電話アプリを正常に利用するためには
450	【Android SIMフリー】Huawei Mediapad X1	Huawei	4.2.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにし
451	【Android SIMフリー】ZTE Blade vec 4G	ZTE	4.4.2	
452	【Android SIMフリー】Polaroid pigu	Polaroid	4.4.2	スピーカーご利用時は、受話音声小さいため相手の声が聞こえにくい場合があります。
453	【Android SIMフリー】LINEAGE	Polaroid	4.2.2	通話時にエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
454	【Android SIMフリー】Nexus 7(2013年モデル)	ASUS	4.3、4.4.2、5.0	ご利用の際はイヤホンマイクをご利用ください。「本体内蔵のマイクとスピーカー」Bluetooth機器で通話を行うと、音声のこもりや通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイクは通話前に接続してください。発信や着信の操作中、及び通話開始後にイヤホンマイクを接続した場合、マイクが無効となる為、通話をご利用できません。Android 5.0以降でBluetoothをご利用の場合、Bluetoothヘッドセット側のマイクが無効となり、端末本体側のマイクが有効になる場合があります。
455	【Android SIMフリー】FLEAZ F5	Covia	4.4.2	・受話音声に雑音が発生する場合があります。
456	【Android SIMフリー】StarQ Q5001	TJC	4.2.2	
457	【Android SIMフリー】freetel FT132A		4.1.2	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。SDカードの抜き差し直後は050IP電話アプリが起動しない場合があります。通話相手側で雑音が発生するため、スピーカーの利用は推奨できません。Bluetooth機器での通話はご利用いただけま
458	【Android SIMフリー】freetel XM	freetel	4.4.2	
459	【Android SIMフリー】Ascend G6	Huawei	4.3	Ascend G6 端末にプリインストールされている「端末マネージャアプリ」の「省電力設定」を「エコ」や「バッテリーセーバー」または「スマート」などの節電する設定にしている場合は、アプリを起動していても一定時間経過するとアプリが終了してしまう場合があります。 ※「端末マネージャアプリ」のデフォルト値は節電する設定です。050IP電話アプリをご利用する場合は「省電力設定」を節電しない設定(ノーマルやパフォーマンス)にさせていただくことをお勧めいたします。 標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話アプリの「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにし
460	【Android SIMフリー】Nexus 7(2012年モデル)	ASUS	4.1.2、4.2.2、4.3、4.4.2	イヤホンマイクではご利用いただけません。本体内蔵のスピーカーとマイク、もしくはBluetoothヘッドセットをご利用ください。Bluetoothヘッドセットをご利用の場合、Android OS 4.2.2以降へのアップデートが必要です。
461	【Android SIMフリー】FleaPhone CP-D02	Covia	4	イヤホンマイクご利用時は、受話音声小さいため相手の声が聞こえにくい場合があります。スピーカーご利用時は、次の事象が発生するためスピーカーでの通話をご利用できません。(通話相手側でエコー(音のこだま)が発生する場合があります。雑音が発生する場合は
462	【Android SIMフリー】Nexus 4	LG	4.3	
463	【Android SIMフリー】Fonepad Note 6	ASUS	4.2.2	本体内蔵のマイクとスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)や雑音が発生する場合があります。
464	【Android SIMフリー】Fonepad	ASUS	4.1.2	本体内蔵のマイクとスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイク、又はBluetooth機器でご利用ください。周囲が騒がしい環境でご利用する場合、相手の声が聞き取りにくい場合があります。
465	【Android SIMフリー】Fonepad 7	ASUS	4.2.2	本体内蔵のマイクとスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイク、又はBluetooth機器でご利用ください。
466	【Android SIMフリー】TORQUE SKT01	京セラ	4.2.2	通話相手側で雑音やエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。受話音声に雑音が発生する場合があります。
467	【Android SIMフリー】FleaPhone CP-F03a	Covia	4.2.2	
468	【Android SIMフリー】YOGA TABLET 8		4.2.2	「本体内蔵のマイクとスピーカー」や「イヤホンマイク」で通話を行うと、通話相手側にエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用は推奨できません。Bluetooth機器でご利用いただくか、通話中にスピーカーモードに設定を変更するとエコーが軽減する場合があります。
469	【Android SIMフリー】Fonepad7 LTE	ASUS	4.3	「本体内蔵のマイクとスピーカー」で通話を行うと、音声のこもりや、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するためご利用は推奨できません(スピーカーモードにするとエコーが軽減する場合があります)。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。
470	【Android SIMフリー】G2 mini	LG	4.4.2	